# Technical Information

レンジフリーコントローラ FA-M3 受注停止機種から後継機種への置換えガイド



TI 34M06Z41-01





# **Leading Edge Controller**

www.FA-M3.com/jp



vigilantplant.

### →概要(1)

- デアナログ入力モジュール【F3AD04-0□→F3AD04-5□】  $[F3AD08-1\square/F3AD08-4V\rightarrow F3AD08-\square\square]$ 
  - アプリケーションは上位互換です。(プログラム変更不要)
  - 端子台取付位置が変更(手前)になり、外形寸法(奥行)が変更(+23mm)になります。
  - 4点タイプ(F3AD04)のみ配線変更が必要です。(端子台流用ができません。)
- - 外部接続、起動時の出力動作に変更があります。自己診断機能を追加しました。
- → アナログ出力モジュール【F3DAO2-ON/F3DAO4-1N→F3DAO4-6R/DCR】
  - 外部接続、起動時の出力動作に変更があります。自己診断機能を追加しました。
- → アナログ出力モジュール【F3DA08-5N→F3DA08-5R】
  - 外部接続は共通、モジュールへの設定は上位互換ですが、起動時の出力動作に 変更があります。自己診断機能を追加しました。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation



### →概要(2)

vigilantplant:

- - F3HA08-0Nで、データ収集機能や、収集に伴うフィルタ機能等を使用している場合、 アプリケーションに互換性はありません。プログラムを修正する必要があります。
  - F3HA08-ONで、データ収集機能を使わずに、常時更新データのみを参照し、 高速のAD変換モジュールとして使用している場合は、アプリケーションプログラムの変更なし、 または、軽微な変更のみで置換えが可能です。
- → パソコンリンクモジュール【F3LC11-□N→F3LC11-□F】
  - 上位互換となっておりますが、通信速度設定、イベント送信時の入出力リレー番号および 送信データ領域、消費電流の差異があります。

vigilantplant.

### →概要(3)

- Ethernetインタフェースモジュール【F3LE01-5T→F3LE01-0T】
  - アプリケーション完全互換ですが、AUIインタフェースが装備されておりません。
  - ※旧機種のリプレース情報です。F3LE01-0Tも受注停止機種となっております。 本章とF3LE□□-OT→F3LE□□-1Tの置換えガイドを参照いただき、 最新機種のF3LE01-1Tでご対応ください。
- ── Ethernetインタフェースモジュール【F3LE□□-0T→F3LE□□-1T】
  - ソフトウェア:上位互換です。アプリケーションプログラムの修正は不要です。
  - ハードウェア:コネクタ位置等、外観に違いがあります。
  - WWWブラウザを使用して、各種設定(ネットワーク/電子メール/CPU自動監視)を 行っている場合、再度設定いただく必要があります。(F3LE11-0Tのみ)
- → NXインタフェースモジュール【F3NXO1-ON→F3NXO1-1N】
  - アプリケーション互換となっております。10BASE5(AUIポート)がなくなりました。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷



### →概要(4)

vigilantplant.

- → FAリンク(H)モジュール【F3LP01-ON→F3LP02-ON】
  - 上位互換となっております。
- → FL-netインタフェースモジュール【F3LX01-0N→F3LX02-1N】
  - FL-net(OPCN-2)Ver.1.00から、FL-net(OPCN-2)Ver.2.00への置き換えです。
  - プログラミング上は上位互換となっております。
  - 通信プロトコルが異なるため、接続機器をすべて交換する必要があります。
- → ラダー通信モジュール【F3RZ81-0N→F3RZ81-0F】
  - 機能には互換性がありますが、プログラムを修正する必要があります。
- → ラダー通信モジュール【F3RZ91-ON→F3RZ91-OF】
  - 機能には互換性がありますが、プログラムを修正する必要があります。

vigilantplant.

### ➡概要(5)

- → 位置決めモジュール【F3NC95-ON→F3NC96-ON】
  - MECHATROLINK通信I/FからMECHATROLINK-II通信I/Fへの置換えです。
  - 上位互換となっておりますが、コネクタ/ケーブルを交換する必要があります。
- - 上位互換となっておりますが、リレー/レジスタの配置が異なるため、 プログラムを修正する必要があります。
  - ※旧機種のリプレース情報です。F3YP1□-ONも受注停止機種となっております。 本章とF3YP1□-ON→F3YP2□-OPの置換えガイドを参照いただき、 最新機種のF3YP2□-0Pでご対応ください。
- → 位置決めモジュール【F3YP1□-ON→F3YP2□-OP】
  - ソフトウェアは上位互換です。従来のプログラムがそのまま動作します。 ただし、モジュールの実装可能枚数が36台(288軸)から16台(128軸)へ 変更になっています。
  - ハードウェアの互換性がありません。パルス出力用外部供給電源が、 5VDCから24VDCに変更になっているなど、外部配線の見直しが必要になります。
  - 制御周期や起動時間が高速化されています。 アプリケーションの動作確認、調整が必要になる場合があります。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷



### →概要(6)

vigilantplant.

- - USB接続用ドライバソフトウェアの変更のみとなり、 その他ケーブル外観・仕様・価格等の変更はありません。
- → タッチオペレーションパネル【TOP3600T-0N/TOP3301S-0N】
  - タッチオペレーションパネルの販売を終了しました。 株式会社デジタル社の代替推奨機種でご対応ください。
- タッチオペレーションパネル  $[TOP2501-ON\rightarrow TOP3600T-ON/TOP2301-ON\rightarrow TOP3301S-ON]$ 
  - 取付けサイズは互換ですが、各種インタフェースが変更になります。
  - アプリケーションは上位互換となります。
  - 2点押しが使用できません。アプリケーションでの変更が必要です。
    - ※旧機種のリプレース情報です。TOP3600T/TOP3301Sの販売も終了しました。 株式会社デジタル社の代替推奨機種でご対応ください。



F3AD04-0□→F3AD04-5□,
F3AD08-1□/F3AD08-4V→F3AD08-□□ (1)

vigilantplant.

### → 仕様の比較(4点タイプ)

項目		受注停止機種		後紀	迷機種	
項目	F3AD04-0V	F3AD04-0N	F3AD04-0R	F3AD04-5V	F3AD04-5R	
入力点数		4点		4	点	
入力信号レンジ (入力信号範囲)	0~5VDC (-0.25~5.25VDC) 1~5VDC (-0.25~5.25VDC) -10~10VDC (-11.0~11.0VDC)			1~5VDC(-0 -10~10VDC(-	.25~5.25VDC) .25~5.25VDC) -11.0~11.0VDC) <b>0.5~10.5VDC)</b>	
絶縁方式	入力端子-内部回路間: フォトカプラ絶縁 入力端子間: 非絶縁				格間: フォトカプラ絶縁 -間: 非絶縁	
耐電圧		500VDC 1分間		500VD	C 1分間	
入力抵抗		1MΩ		<u>1M</u>	<u>Ω以上</u>	
最大分解能		5V/1~5VDC) 10~10VDC)	0.175mV(0~5V/1~5VDC) 0.72mV(-10~10VDC)	1.4mV(0~5V/1~5VDC/0~ 10VDC) 5.7mV(-10~10VDC)	0.4mV(0~5V/1~5VDC/0~ 10VDC/-10~10VDC)	
	12	oitA/D	16bitA/D	12bitA/D	16bitA/D	
総合精度		FS(23±2°C) FS(0~55°C)	±0.1%ofFS(23±2°C) ±0.3%ofFS(0~55°C)	±0.2%ofFS(23±2°C) ±0.5%ofFS(0~55°C)	±0.1%ofFS(23±2°C) ±0.2%ofFS(0~55°C)	
変換周期		1ms×入力点数			50 ± s/100 ± s/250 ± s/ 500 ± s/1ms/16.6ms/ 20ms/100ms×(入力点数) モジュール単位で設定可能	
スケーリング		上下限値を-20000~2000	000		<u>0000∼30000</u>	
X17-127		任意数値で設定可能		<u>任意数値で設定可能</u>		
オフセット		_		<u>オフセット値を-5000~5000の</u> 任意数値で設定可能		
フィルタ処理	使规	用/未使用と設定値をチャネル毎	に設定可能		をチャネル毎に設定可能	
データホールド		_			および最小値を保持、 持データをリセット可能	
自己診断	-				・のハードウェアの動作を診断。 カの検出	
消費電流		210mA(5VDC)		210mA	A(5VDC)	
外部接続		10点端子台 M3.5ネジ			★ M3.5ネジ	
外形寸法		28.9 (W) × 100 (H) × 83.2 (E	D) mm		H) × 106.2 (D) mm	
質量		170g		20	00g	

※後継機種は、変換周期内に複数回のA/D変換動作を実行し、その平均値を当該データ変換周期でのA/D変換値としていますので、 仕様上の分解能は悪くなりますが、受注停止機種と同等以上の性能となります。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

### → 仕様の比較(8点タイプ)

項目			受注停止機種				後継機種		
項目	F3AD08-1V F3AD0	8-1N	F3AD08-1R	F3AD08-4V	F3AD08-5V	F3AD08-6R	F3AD08-5R	F3AD08-4R	F3AD08-4W
入力点数			8点				8点		
入力信号レンジ (入力信号範囲)	0~5VD 1~5VD	C(-0.25~	D# -5.25VDC) -5.25VDC) >~11.0VDC)	電流信号のみ 0~20mADC(-1.0~21.0mADC) 4~20mADC(-1.0~21.0mADC)	電圧信号のみ 0~5VDC(-0.25~5.25VDC) 1~5VDC(-0.25~5.25VDC) -10~10VDC(-11.0~11.0VDC) <b>0~10VDC(-0.5~10.5VDC)</b>	電圧信号または電流信号 0~5VDC(-0.25~5.25VDC) 1~5VDC(-0.25~5.25VDC) -10~10VDC(-0.15.0~11.0VDC) 0~10VDC(-0.5~10.5VDC) 0~20mADC(-1.0~21.0mADC) 4~20mADC(-1.0~21.0mADC)	電圧信号のみ 0~5VDC(-0.25~5.25VDC) 1~5VDC(-0.25~5.25VDC) -10~10VDC(-11.0~11.0VDC) 0~10VDC(-0.5~10.5VDC)	0∼20mADC	信号のみ (-1.0~21.0mADC) (-1.0~21.0mADC)
絶縁方式	入力端子一内部回路間: フォトカブラ純縁 入力端子間: 非純縁						部回路間:フォトカブラ絶縁 り端子間:非絶縁	•	
耐電圧			500VDC 1分間			5	00VDC 1分間		
入力抵抗		1МΩ		250 Ω	1MQ以上	1 <u>MQ以上(電圧入力時)</u> 250Q(電速入力時)	1MQUL		250 Ω
最大分解能	1.4mV(0~5V/1~5VDC) 5.7mV(-10~10VDC)	)	0.175mV(0~5V/1~5VDC) 0.72mV(-10~10VDC)	5.6 μ A (0~20mADC/4~20mADC)	1.4mV(0~5V/1~5VDC/0~ 10VDC) 5.7mV(-10~10VDC)	0.4mV(0~5V/1~5VDC/0~ 10VDC/-10~10VDC) 1.8 μ A (0~20mADC/4~20mADC)	0.4mV(0~5V/1~5VDC/0~ 10VDC/-10~10VDC)	1.6 <u># A</u> (0~20mADC/4~ 20mADC)	5.6 μ A (0~20mADC/4~ 20mADC)
	12bitA/D		16bitA/D	12bitA/D	12bitA/D		16bitA/D		12bitA/D
総合精度	±0.2%ofFS(23±2°C) ±0.5%ofFS(0~55°C)		±0.1%ofFS(23±2°C) ±0.3%ofFS(0~55°C)	±0.2%ofFS(23±2°C) ±0.5%ofFS(0~55°C)	±0.2%ofFS(23±2°C) ±0.5%ofFS(0~55°C)		.0.1%ofFS(23±2°C) .0.2%ofFS(0~55°C)		±0.2%ofFS(23±2°C) ±0.5%ofFS(0~55°C)
変換周期			1ms×入力点数		1ms×入力点数	16.6ms/	10 μs/250 μs/500 μs/1ms/ /20ms/100ms×(入力点数) ジュール単位で数定可能		1ms×入力点数
スケーリング			上下限値を-20000~20000の 任意数値で設定可能				<u>を-30000~30000の</u> 最値で設定可能		
オフセット			-				・ <u>値を-5000~5000の</u> 数値で設定可能		
フィルタ処理		使用/未	使用と設定値をチャネル毎に設定可能	ŧ			定値をチャネル毎に設定可能		
データホールド			_				大値および最小値を保持、 の保持データをリセット可能		
自己診断	-					ュールのハードウェアの動作を診断 大入力の検出	<u>.</u>		
消費電流			210mA(5VDC)				10mA(5VDC)		
外部接続			18点端子台 M3.5ネジ			18点	端子台 M3.5ネジ		
外形寸法		2	8.9(W) ×100(H) ×83.2(D)mm			28.9(W) ×	100(H)×106.2(D)mm		
質量			200g				200g		

※後継機種は、変換周期内に複数回のA/D変換動作を実行し、その平均値を当該データ変換周期でのA/D変換値としていますので、 仕様上の分解能は悪くなりますが、受注停止機種と同等以上の性能となります。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷

F3AD08-1□/F3AD08-4V→F3AD08-□□ (3	)

vigilantplant.

### → 機能の違い


- 上位互換を実現していますので、 アプリケーションプログラムの修正は不要です。
- フィルタ、スケーリングなどの既存機能の設定は共通です。
- スケーリング(入力信号レンジの上下限値に対応するデジタル出力値) の範囲を「-20,000~20,000」→「-30,000~30,000」に 拡大しています。(F3AD08-4R,-5R,-6Rは、ファームRev.02以降~)
- オフセット、データホールド、自己診断などの新機能が 追加されています。

### →F3AD04-0□→F3AD04-5□, F3AD08-1□/F3AD08-4V→F3AD08-□□ (4)

vigilantplant.


### → 外形寸法の違い

- 奥行きに違いがあり、端子台取付位置が手前になります。



<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷




vigilantplant.

### → 外部接続配線時の注意事項

- 4点タイプ

後継機種は、着脱式端子台を「10点→18点」に変更しています。 そのため、既存機種から<u>着脱式端子台の流用ができません。</u> 再度、配線し直してご使用ください。



着脱式端子台の変更はありません。 既存機種から配線および<u>着脱式端子台の流用が可能です</u>。

# アナログ出力モジュール F3DA02-0N/F3DA04-1N→F3DA04-6R vigilantplant: To dear part to sportfund excellence

# **→**F3DA02-ON/F3DA04-1N→F3DA04-6R(1)



# → 仕様の比較

項目	F3DA02-0N	F3DA04-1N	F3DA04-6R
出力点数	2点	4点	4点
出力信号レンジ (出力信号範囲)	4~20mA DC (1	-11.0~11.0V DC) .25~21.0mA DC) 1—ティング形)	電圧出力: -10~10V(-11~11V)[初期設定] 0~10V(-0.5~10.5V) 0~5V(-0.25~5.25V) 1~5V(0.1~5.25V) 電流出力:4~20mA(1.25~21mA) 0~20mA(-1~21mA) 0~20mA(-1~21mA)-20~20mA(-21~21mA)
絶縁方式		各間:フォトカプラ絶縁 絶縁 マイナスコモン	出力端子-内部回路間: 絶縁(容量結合) 出力端子間, 出力端子-外部供給電源間: 非絶縁, マイナスコモン
耐 電 圧			500V DC 1分間
許容負荷抵抗	電流出力時:600	電圧出力時:5kΩ以上:03μF以下 電流出力時:600Ω以下:1mH以下 および電空変換器PK5502相当 電流出力:600Ω以下:1mH以下 および電空変換器PK5502相当	
分解能		時:5.7mV ]時:5.7 A	電圧出力: <u>約0.5mV (-10~10V, 0~10Vレンジ) 約0.2mV (0~5V, 1~5Vレンジ)</u> 電流出力: <u>約0.5μA(4~20mAレンジ) 約1μA(0~20mA, -20~20mAレンジ)</u>
総合精度		±0.2%ofFS ±0.5%ofFS	電圧出力: <b>±0.1%ofFS</b> (23±2°C, 10MΩ負荷) <b>±0.3%ofFS</b> (0~55°C, 10MΩ負荷) 電流出力: <b>±0.2%ofFS</b> (23±2°C, 100Ω負荷) <b>±0.3%ofFS</b> (0~55°C, 100Ω負荷)
変換周期	2ms (固定)	4ms (固定)	2μs+2μs×更新チャネル数
消費電流	100mA	(5V DC)	60 mA(システム側電源)
外部供給電源		絶対最大定格:30V DC 動作保証範囲:24V DC ±10%, 180mA	定格電圧: 24VDC 消費電流: <b>200mA(起動電流: 1A)</b> 許容範囲: <u>19.2VDC~30VDC</u>
スケーリング		~20000の任意数値で 可能	フルスケールのディジタル値を <u>-30000~30000</u> の任意数値に設定可能
外部接続	10点端子台 M3.5ネジ	18点端子台 M3.5ネジ	18点端子台 M3.5ネジ
使用温度範囲			0~55°C
外形寸法			28.9(W) × 100(H) × 83.2(D) mm
質 量	155g	200g	<u>180 g</u>

### → 機能の違い

·外部接続

F3DA02-ON/F3DA04-1Nは、電圧出力/電流出力毎に 端子(チャネル)固定。



F3DAO4-6Rは、出力種類にかかわらず端子(チャネル)共通。 出力種類は、ソフトウェアで選択。 出力種類の初期状態は、電圧出力-10V~10Vレンジ。 レンジや出力種類を変更する場合は、 ソフトウェアで動作モード設定を操作してください。

出カレンジの設定については、アナログ出カモジュール取扱説明書(IM34M06H11-03)の「6.4 出カ種類とレンジ設定」を参照ください。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷




### $\rightarrow$ F3DA02-ON/F3DA04-1N $\rightarrow$ F3DA04-6R(3)

vigilantplant.


### →「F3DA02-ON」の場合

### ■電圧出力の端子配列



動作モード:513,514のbit12を1:出力無効に設定

### ■電流出力の端子配列




動作モード:511,512のbit13を1:電流出力に設定 動作モード:513,514のbit12を1:出力無効に設定

### $\rightarrow$ F3DA02-ON/F3DA04-1N $\rightarrow$ F3DA04-6R(4)

### vigilantplant:


### ⇒「F3DAO4-1N」の場合

### ■電圧出力の端子配列



動作モード:511~514は初期値のまま変更無し

### ■電流出力の端子配列



動作モード:511~514のbit13を1:電流出力に設定

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

→ 機能の違い

YOKOGAWA 🔷



# $\rightarrow F3DAO2-ON/F3DAO4-1N\rightarrow F3DAO4-6R(5)$

・起動時(運転開始)の出力動作F3DAO2-ON/F3DAO4-1Nは、FA-M3の起動で、OV 電圧、OmAの電流を出力。



F3DAO4-6Rは、FA-M3が起動しても、
「出力値」のデータレジスタに対して書込みを実行するまで
出力はハイインピーダンスの状態を維持。
書込み後指定された出力値の電圧もしくは電流の出力を開始。

	F3DA02-0N/F3DA04-1N	F3DA04-6R
	電圧:0V出力 電流:0mA出力	出力なし(ハイインピーダンス)
出力レジスタ書込み	出力値の電圧もしくは電流出力	出力値の電圧もしくは電流出力

運転開始時の動作については、アナログ出力モジュール取扱説明書(IM34M06H11-03)の「4.システムの状態とモジュールの動作」を参照ください。

# → F3DA02-ON/F3DA04-1N→F3DA04-6R(6)

vigilantplant.

### → 追加機能

- ・自己診断機能(F3DA04-6Rからの機能追加)
- 自己診断機能が追加。 異常が発生した場合、入出力モジュール前面の 「ALM表示」と「ERR表示」で通知します。

### ■自己診断機能に係わるレジスタ

データ位置番号					R/W
シーケンス	BASIC	名称	記号	説明	<b>※</b> 1
CPU	CPU				
201	201	エラーステータス	ERR_STS	自己診断の結果	R

※1 R/W: 読出し/書込み用レジスタ,R: 読出し専用レジスタ。 読出し専用レジスタへの書込みは無効。 モジュールの 動作には影響しません。

エラーステータスの内容については、アナログ出力モジュール取扱説明書(IM34M06H11-03)の「7. 自己診断機能」を参照ください。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation



# F3DA02-ON/F3DA04-1N-F3DA04-6R/DCR(1) vigilantplant:

### → 仕様の比較

### F3DA04-6R/DCRの製品概要は、GS 34M06H11-06をご覧ください。

項目	F3DA02-0N	F3DA04-1N	F3DA04-6R/DCR
出力点数	2点	4点	4点
出力信号レンジ (出力信号範囲)		-11.0~11.0V DC) .25~21.0mA DC) 1一ティング形)	電圧出力: -10~10V(-11~11V) 0~10V(-0.5~10.5V) 0~5V(-0.25~5.25V) 1~5V(0.1~5.25V) 電流出力: 4~20mA(1.25~21mA) [初期設定] 0~20mA(-1~21mA) 0~20mA(-1~21mA)-20~20mA(-21~21mA)
絶縁方式		各間:フォトカプラ絶縁 絶縁 マイナスコモン	出力端子-内部回路間: 絶線(容量結合) 出力端子間, 出力端子-外部供給電源間: 非絶縁, マイナスコモン
耐電圧			500V DC 1分間
許容負荷抵抗	電圧出力時:5kΩ 電流出力時:600 および電空変換	Ω以下:1mH以下	電圧出力: 1kΩ以上(-10~10V, 0~10Vレンジ) 500Ω以上(0~5V, 1~5Vレンジ):20nF以下 電流出力: 600Ω以下:1mH以下 および電空変換器PK5502相当
分解能		時 : 5.7mV 1時 : 5.7 A	電圧出力: <u>約0.5mV(-10~10V, 0~10Vレンジ)約0.2mV(0~5V, 1~5Vレンジ)</u> 電流出力: <u>約0.5μA(4~20mAレンジ)約1μA(0~20mA, -20~20mAレンジ)</u>
総合精度	23±2°C:: 0∼55°C::		電圧出力: <b>±0.1%ofFS</b> (23±2°C, 10MΩ負荷) <b>±0.3%ofFS</b> (0~55°C, 10MΩ負荷) 電流出力: <b>±0.2%ofFS</b> (23±2°C, 100Ω負荷) <b>±0.3%ofFS</b> (0~55°C, 100Ω負荷)
変換周期	2ms (固定)	4ms (固定)	2μs+2μs×更新チャネル数
消費電流	100mA	(5V DC)	<u>60 mA(システム側電源)</u>
外部供給電源		絶対最大定格:30V DC 動作保証範囲:24V DC ±10%, 180mA	定格電圧: 24VDC 消費電流: <u>200mA(起<b>動電流: 1A)</b></u> 許容範囲: <u>19.2VDC~30VDC</u>
スケーリング		~20000の任意数値で 可能	フルスケールのディジタル値を <u>-30000~30000</u> の任意数値に設定可能
外部接続	10点端子台 M3.5ネジ	18点端子台 M3.5ネジ	18点端子台 M3.5ネジ
使用温度範囲		·	0~55°C
外形寸法			28.9(W) × 100(H) × 83.2(D) mm
質 量	155g	200g	<u>180 g</u>

F3DA04-6RとF3DA04-6R/DCRとの違いは、出力信号レンジの初期設定のみです。

# F3DA02-0N/F3DA04-1N→F3DA04-6R/DCR(2) vigilantplant

- → 機能の違い
  - ·外部接続

F3DAO2-ON/F3DAO4-1Nは、 電圧出力/電流出力毎に端子(チャネル)固定。



F3DAO4-6R/DCRは、出力種類にかかわらず、

### 端子(チャネル)共通。

出力種類は、ソフトウェアで選択。 出力種類の初期状態は、電流出力4mA~20mAレンジ。 レンジや出力種類を変更する場合は、 ソフトウェアで動作モード設定を操作してください。

出カレンジの設定については、アナログ出カモジュール取扱説明書(IM34M06H11-03)の「6.4 出力種類とレンジ設定」を参照ください。


<TI 34M06Z41-01>
Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation




# F3DA02-ON/F3DA04-1N→F3DA04-6R/DCR(3) vigilantplant:

→「F3DA02-ON」の場合

### ■電流出力の端子配列




動作モード:513,514のbit12を1:出力無効に設定




# F3DA02-ON/F3DA04-1N→F3DA04-6R/DCR(4) vigilantplant:

### →「F3DAO4-1N」の場合

### ■電流出力の端子配列





動作モード:511~514は初期値のまま変更無し

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷



# F3DA02-ON/F3DA04-1N-F3DA04-6R/DCR(5) vigilantplant:

### → 機能の違い

・起動時(運転開始)の出力動作 F3DA02-ON/F3DA04-1Nは、 FA-M3の起動で、OV 電圧、OmAの電流を出力。



F3DAO4-6R/DCRは、FA-M3が起動しても、 「出力値」のデータレジスタに対して書込みを実行するまで、 出力はハイインピーダンスの状態を維持。 書込み後指定された出力値の電圧、もしくは電流の出力を開始。

	F3DA02-0N/F3DA04-1N	F3DA04-6R/DCR
記事( システ // 書:)原()N )	電圧:0V出力 電流:0mA出力	出力なし(ハイインピーダンス)
出力レジスタ書込み	出力値の電圧もしくは電流出力	出力値の電圧もしくは電流出力

運転開始時の動作については、アナログ出カモジュール取扱説明書(IM34M06H11-03)の「4. システムの状態とモジュールの動作」を参照ください。

# F3DA02-ON/F3DA04-1N-F3DA04-6R/DCR(6) vigilantplant:

### → 追加機能

- ・自己診断機能(F3DA04-6Rからの機能追加)
- 自己診断機能を追加。 異常が発生した場合、入出力モジュール前面の「ALM表示」と「ERR表示」で通知します。

### ■自己診断機能に係わるレジスタ

データ位置番号					R/W
シーケンス CPU	BASIC CPU	名称	記号	説明	<b>※</b> 1
201	201	エラーステータス	ERR_STS	自己診断の結果	R

※1 R/W: 読出し/書込み用レジスタ、R: 読出し専用レジスタ。読出し専用レジスタへの書込みは無効。モジュールの動作には影響しません。

エラーステータスの内容については、アナログ出力モジュール取扱説明書(IM34M06H11-03)の「7. 自己診断機能」を参照ください。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation



# →F3DA08-5N→F3DA08-5R(1)



# → 仕様の比較

項目	F3DA08-5N	F3DA08-5R
出力点数		8点
出力信号レンジ (出力信号範囲)	-10~10V DC(-11.0~11.0V DC) (片線共通フローティング形)	-10~10V(-11~11V)[初期設定] <u>0~10V(-0.5~10.5V)0~5V(-0.25~5.25V)</u> <u>1~5V(0.1~5.25V)</u>
絶縁方式	出力端子一内部回路間: フォトカプラ絶縁 各出力端子間: 非絶縁 マイナスコモン	出力端子-内部回路間: 絶縁(容量結合) 出力端子間, 出力端子-外部供給電源間: 非絶縁, マイナスコモン
耐 電 圧		500V DC 1分間
許容負荷抵抗	5kΩ以上:0.3μF以下	1kΩ以上(-10~10V, 0~10Vレンジ) : 20nF以下 _500Ω以上(0~5V, 1~5Vレンジ) : 20nF以下
分解能	5.7mV	約0.5mV (-10~10V、0~10Vレンジ) 約0.2mV (0~5V、1~5Vレンジ)
総合精度	23±2°C:±0.2%ofFS 0∼55°C:±0.5%ofFS	<u>±0.1%ofFS</u> (23±2℃, 10MΩ負荷) <u>±0.3%ofFS</u> (0∼55℃, 10MΩ負荷)
変換周期	4ms (固定)	2μs+2μs×更新チャネル数
消費電流	100mA (5V DC)	60 mA(システム側電源)
外部供給電源	絶対最大定格:30V DC 動作保証範囲:24V DC±10%, 180mA	定格電圧: 24VDC 消費電流: <b>200mA (起動電流: 1A)</b> 許容範囲: <b>19.2VDC~30VDC</b>
スケーリング	上下限値を-20000~20000の 任意数値で設定可能	フルスケールのディジタル値を <u>-30000~30000</u> の 任意数値に設定可能
外部接続		18点端子台 M3.5ネジ
使用温度範囲		0~55°C
外形寸法	28	9(W) × 100(H) × 83.2(D) mm
質 量	200g	180 g

### $\rightarrow$ F3DA08-5N $\rightarrow$ F3DA08-5R(2)

### → 機能の違い

・起動時(運転開始)の出力動作 F3DAO8-5Nは、FA-M3の起動で、OV 電圧を出力。



F3DAO8-5Rは、FA-M3が起動しても、 「出力値」のデータレジスタに対して書込みを実行するまで、 出力はハイインピーダンスの状態を維持。 書込み後指定された出力値の電圧もしくは電流の出力を開始。

	F3DA08-5N	F3DA08-5R
起動(システム電源ON)	電圧:0V出力	出力なし(ハイインピーダンス)
出力レジスタ書込み	出力値の電圧出力	出力値の電圧出力

運転開始時の動作については、アナログ出カモジュール取扱説明書(IM34M06H11-03)の「4. システムの状態とモジュールの動作」を参照ください。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation



### $\rightarrow$ F3DA08-5N $\rightarrow$ F3DA08-5R(3)

vigilantplant.

### → 追加機能

- ・自己診断機能(F3DA08-5Rからの機能追加)
- 自己診断機能を追加。 異常が発生した場合、入出力モジュール前面の 「ALM表示」と「ERR表示」で通知します。

### ■自己診断機能に係わるレジスタ

データ位置番号					R/W
シーケンス CPU	BASIC CPU	名称	記号	説明	<b>※</b> 1
201	201	エラーステータス	ERR_STS	自己診断の結果	R

※1 RW:読出し/書込み用レジスタ、R:読出し専用レジスタ。読出し専用レジスタへの書込みは無効。モジュールの動作には影響しません。

エラーステータスの内容については、アナログ出力モジュール取扱説明書(IM34M06H11-03)の「7. 自己診断機能」を参照ください。



# $\rightarrow$ F3HA08-ON $\rightarrow$ F3HA06-1R/F3HA12-1R(1)

vigilantplant.

# → 仕様の比較①

	項目	F3HA08-0N	F3HA06-1R	F3HA12-1R	
	入力点数	8点差動入力	6点差動入力	12点差動入力	
	絶対最大定格	最大:18VDC 最小:-18VDC	アナログ入力信	号: ±30V	
	入力信号レンジ (入力信号範囲)	0~5VDC(-0.25~5.25VDC) -10~10VDC(-11.0~11.0VDC)	-10~10V(-11~11V) 初期設定 0~10V(-0.5~10.5V) 1~5V(-0.25~5.25V) -5V~5V(-5.5~5.5V) -2.5~2.5V(-2.75~2.75V)		
	許容コモンモード電圧	±6VDC以下(0~5VDCレンジ) ±1VDC以下(-10~10VDCレンジ)	アナログ入力チャネル間	3:30Vrms,60VDC	
	チャネル間コモンモード 電圧の影響(DC)	_	<u>約-80[d</u>	<u>B]</u>	
アナー	絶縁方式	入力-内部回路:フォトカプラ絶縁 各入力間: 非絶縁	<u>入力-内部回路: 容量/誘導結合絶縁</u> アナログ入力チャネル間: 非絶縁 補助入力端子-内部回路間: フォトカブラ絶縁 アナログ入力-補助入力端子間: 絶縁		
	耐電圧	入力端子-内部回路:500VAC,1分間	<u>500Vrms,1分間,定</u> 析	各電圧30Vrms	
グ 入 カ	入力抵抗 (入力インピーダンス)	約2MΩ	<u>差動:約80</u> <u>チャネル間コモンモ</u> -		
仕 様	総合精度	±0.2% of FS (23±2°C) ±0.5% of FS (0~55°C)	<u>±0.1% of FS (2</u> <u>±0.01% of</u> <u>±0.3% of FS (</u>	FS/K	
	分解能	12bit ADC 約1.4mV (0~5VDCレンジ) 約5.7mV (-10~10VDCレンジ)	16bit ADC 約0.35mV(-10~10VDC) 約0.35mV(0~10VDC) 約0.18mV(1~5VDC) 約0.18mV(-5~5VDC) 約0.18mV(-2.5~2.5VDC)		
	データ収集周期	50 μ s以上(1-4チャネル使用時) 500 μ s以上(1-8チャネル使用時)	サンプリング周期×n nは1~4,000の自然数		
	入力応答時間	_	最大約50[us] (0V→1[V]のステップ状入力) (アナログ回路の整定時間 + 変換時間+スケール演算)		
	入力帯域		<u>約40[kHz](アナログロー</u>	- <u>パスフィルタ2次)</u>	

# $\rightarrow$ F3HA08-ON $\rightarrow$ F3HA06-1R/F3HA12-1R(2)



# → 仕様の比較②

	項目	F3HA08-0N	F3HA06-1R	F3HA12-1R
· 如 (使用電比範囲)		1点	<u>5Vオープンコレクク</u>	9出力用入力.3点
		24VDC(20.4~26.4VDC)	±5.5V	
か パーサ	入力抵抗	約2.1kΩ	<u> </u>	<u>:0Ω</u>
入力が、	動作電圧/電流	ON:16VDC以上/7.2mA以上 OFF:6.0VDC以下/2.5mA以下	ON:3.5VDC以 OFF:1.5VDC以	
様	外部トリガ入力 最小ON/OFFパルス幅	200 μ s以上(1-4チャネル使用時) 1000 μ s以上(1-8チャネル使用時)	<u>0.25 μ s (2Mpps / 5</u>	ペルスのON時間)
外部ペーサ入力パルス幅		ON時間20 μ s以上 OFF時間20 μ s以上	<u>0.25 μ s (2Mpps / 5</u>	ペルスのON時間)

項目		F3HA08-0N	F3HA06-1R	F3HA12-1R	
点数		<u>1(A相.B相Z相)</u>			
カウ	計数範囲		<u>リニア動作:-2.147.483.648〜</u> リング動作:0〜2.147.483.647(名		
2 4	入力パルスレート	_	<u>0∼2Mpps(位相差</u>	<u> </u>	
仕	動作モード		<u>リニアカウンタ</u>	リングカウンタ	
様	計数モード		位相差パルス+方向.加減算		
	通信モード		<u>1.2.4遷倍(位相差</u> -	Eード時のみ有効)	

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation



# $\rightarrow$ F3HA08-ON $\rightarrow$ F3HA06-1R/F3HA12-1R(3)

### vigilantplant.

# → 仕様の比較③

	項目	F3HA08-0N	F3HA06-1R	F3HA12-1R		
	A/D変換分周	-	外部信号同期カウンタ同期動作でのA/D変換周期の分周条件 分周なし(0).24.8.16.32.64.128から選択			
	A/D変換間隔	_	A/D変換間隔の測定条件指定 (64MHzまたは1MHzのカウンタで測定)			
	A/D変換起動方法	定周期タイマ、外部ペーサ	定周期サンプリング:周期5 <u>us</u> 外部信号同期:間隔5 <u>us以上、応答02us以下</u> カウンタ同期:間隔5 <u>us以上、応答02us以下</u>			
	データバッファ	24,576ワード	最大1Mワードのダブルバ	ソファ構成(最大2Mワード)		
	データ収集周期 50~30,000 $\mu$ s		サンプリング周期×n nは1~4,000の自然数			
機	データ収集開始指示	出カリレー、外部トリガ	レベルトリガ、外部信号、カウンター致、出力リレーの組合せ			
一能 一般様	A/D変換出力特性		-			
は お	デジタルフィルタ	マルチサンプル、移動平均、 ローパスフィルタ	移動平均、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタ			
<sup>棟</sup> よ 7ぶ	スケーリング	-20,000~20,000の範囲で設定	<u>-30.000~30.000の範囲で設定</u>			
0,	補助入力フィルタ	_	カウンタ入力、汎用接点入力用フィルタ			
	積算機能	_	<u>交流信号の1/2周期が A/D変換周期で利 精和回数の</u>	<u>青和演算を実行。</u>		
	ポストデータ処理	-	<u>アベレージング(最大51</u> <u>FFT(最大16.384点.最大</u>			
	その他収集関連機能	_	プリトリガ.ディレイトリ:	ガスタートインデックス		
	消費電流	450mA (5VDC)	420mA (5VDC)	570mA (5VDC)		
	外部接続	18点端子台	<u>32極バネ</u>	<u>式端子台</u>		
	外形寸法	28.9(W) × 100(H) × 83.2(D) mm	28.9 (W) × 100 (F	H) × 83.2(D) mm		
	質量	200g	<u>125g</u>			

項目		F3HA08-0N	F3HA06-1R	F3HA12-1R
環	使用周囲温度	0∼55°C	0〜; <u>注)UL認定品として</u> <u>使用周囲温度の</u>	使用する場合には、
境 仕	使用周囲湿度	10~90%RH(結露なきこと)	10~90%RH(	結露なきこと)
様	使用周囲雰囲気	腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと	腐食性ガスがなく、原	塵埃がひどくないこと
,	保存周囲温度	−20~75°C	-20~	-75°C
	<b>俘左周囲湿度</b>	10~90%RH(結露かきこと)	10~90%RH	(結露なきこと)

- → プログラミング上の注意事項
  - F3HA08-ONで、データ収集機能や、 収集に伴うフィルタ機能等を使用している場合
    - ⇒<u>アプリケーションに互換性はありません。</u> 各々のモジュール仕様を取扱説明書で確認いただき、 アプリケーションプログラムの変更をお願いします。
  - F3HAO8-ONで、データ収集機能を使わずに、 常時更新データのみを参照し、高速のAD変換モジュール として使用している場合
    - ⇒<u>アプリケーションプログラムの変更なし、</u> または、軽微な変更のみで置換えが可能です。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷

F3HA08-ON-F3HA06-1R/F3HA12-1R(5) vigilantplant:

データ収集機能を使わずに、常時更新データのみを参照し、 高速のAD変換モジュールとして使用している場合は、 以下を参考に置換えを行ってください。

F3HA0	08-0N	F3HA06-1R, F3H.	A12-1R	- 44 A4	
名 称	データ位置番号	名 称	データ位置番号	互換性	内 容
チャネル1	1	チャネル1	1	0	
チャネル2	2	チャネル2	2	0	
チャネル3	3	チャネル3	3	0	常時更新データ。
チャネル4	4	チャネル4	4	0	
チャネル5	5	チャネル5	5	0	
チャネル6	6	チャネル6	6		A/D変換を実行する度に値を更新します。
チャネル7	7	チャネル7	7	0	A/D変換を美行する及に個を更新します。  F3HA06ではチャネル7~12は使用できません。
チャネル8	8	チャネル8	8	0	F3HA00 ではデヤイル/~12は使用できません。
		チャネル9	9	-	
		チャネル10	10	ı	
		チャネル11	11	_	
		チャネル12	12	_	1

<b>■助作モードに係る出力リレー</b>							
F3HA08-0N		F3HA06-1R, F3HA1	R, F3HA12-1R		<b>.</b>		
名 称	リレー番号	名 称	リレー番号	互換性	内 容		
運転/停止	Y□□□34	運転/停止	Y□□□34	0	デフォルト(0) 停止, 1で運転		

■パラメータを有効にする手順!	■パラメータを有効にする手順に係る入出力リレー						
F3HA08-0N		F3HA06-1R, F3HA	12-1R	五格林 中 宛			
名 称	リレー番号	名 称	リレー番号	互換性	内 容		
パラメータ設定要求	Y□□□33	パラメータ設定要求	Y□□□33	0	要求時に1をセット、完了時にリセット		
パラメータ設定要求OK	X□□□01	パラメータ設定要求応答	X□□□01	0	設定データに誤りがあった場合の動作が異なるが、 データに誤りがない場合の動きには互換性がある。		
X□□□01は、設定に誤りが無いときにセットされる。 Y□□□33をリセットすると無条件でリセットされる。		X口口口01は、設定の誤りの有無れる。 Y口口口33をリセットすると無条件					
パラメータ設定要求NG	X□□□02	パラメータ設定要求NG	X□□□02	Δ	動作が異なる。		
X□□□02は、設定に誤りが有るときにセットされる。 Y□□□33をリセットすると無条件でリセットされる。		X□□□02は、設定に誤りが有る。 再度設定して設定要求をセットし、 でリセットされない。					

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

### $\rightarrow$ F3HA08-ON $\rightarrow$ F3HA06-1R/F3HA12-1R(6)

### vigilantplant:

■モードレジスタ						
F3HA08-01	N	F3HA06-1R, F3HA12-1R		互換性	内 容	
名 称	データ位置番号	名 称	データ位置番号	互换任	P7 在	
エラーステータス	3001	エラーステータス	3001	0	正常時0, 異常時は各エラーコード 自己診断結果のエラーコードはそれぞれで異なる。パラメータ設定時の不整合の通知方法は共通。	
同時サンプリング設定	3002	該当するもの無し	_	Δ	F3HA06/F3HA12では、データ位置番号3002は「動作モード」で、ここに"1"を設定するとエラーになる。F3HA06/F3HA12では常に同時サンプリングで運転するため、設定が不要になった。	
デフォルトは, 0でチャネル切り替 1で同時サンプル(1-4chのみ使						
チャネル1設定	3021	チャネル1設定	3061	Δ	データ位置、bitの意味づけが一部異なる。	
上位4bitで、入力レンジ、チャネルグの有無を設定。	ルスキップ, スケーリン	上位46itで、入カレンジ、スケーリ チャネルスキップの設定は無い、バ (スキップしていたチャネルは使用 で、どのような動作になっても問題 め) F3HA08のスキップ設定bitは、レン いているため、F3HA08でスキップ ルは、F3HA06/F3HA12では0~1 設定となる。	とだし、実害なし。 しないチャネルなの ないと考えられるた ジ設定bitに割りつ 設定していたチャネ		デフォルト(0) の場合、-10-+10V、スケーリングなしで同じ設定となる。1~5Vレンジを使用していた場合 以外は実書なし。 1~5Vレンジを使用していた場合には、設定値を変更 する必要あり。F3HA08での\$4000(スケーリングな し)、\$5000(スケーリングあり)は、F3HA06/F3HA12 では、\$6000(スケーリングなし)、\$7000(スケーリン グあり)に相当する。	
スケール上限値ch1	3022	スケール上限値ch1	3062	0	データ位置番号変更。 上限を+20000 → +30000に拡張。ただし、スケール 上限(SH)とスケール下限(SL)の差の制約を拡大。 F3HA08では、SH-SL)のだったが、F3HA06/F3HA12 では、SH-SL≥1000となっている。	
スケール下限値ch1	3023	スケール下限値ch1	3063	0	データ位置番号変更。 上限を-20000 → -30000に拡張。ただし、スケール 上限(SH)とスケール下限(SL)の差の制約を拡大した。F3HA08では、SH-SL>0だったが、 F3HA08では、SH-SL>1000となっている。	
スケール補正値ch1	3024	スケール補正値ch1	3064	0	データ位置番号を変更。 スケール範囲を広げたため、補正値の設定範囲を縮小。(変換結果を16bit整数の範囲に収めるため)	
設定範囲 −5000~+5000		設定範囲 -2500~+2500				
チャネル2設定	3031	チャネル2設定	3071	Δ	上記チャネル1の項と同じ。	
スケール上限値ch2	3032	スケール上限値ch2	3072	0	上記チャネル1の項と同じ。	
スケール下限値ch2	3033	スケール下限値ch2	3073	0	上記チャネル1の項と同じ。	
スケール補正値ch2	3034	スケール補正値ch2	3074	0	上記チャネル1の項と同じ。	
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	1 0004	: :	0101		1 57 7 . 4 11 4 8 75 L 12 12	
<u>チャネル8設定</u> スケール上限値ch8	3091	チャネル8設定	3131	Δ	上記チャネル1の項と同じ。	
	3092	スケール上限値ch8	3132	0	上記チャネル1の項と同じ。	
スケール下限値ch8	3093	スケール下限値ch8	3133	,	上記チャネル1の項と同じ。	
スケール補正値ch8	3094	スケール補正値ch8	3134	0	上記チャネル1の項と同じ。	
		チャネル9~12	3041			

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation


YOKOGAWA 🔷

### $\rightarrow$ F3HA08-ON $\rightarrow$ F3HA06-1R/F3HA12-1R(7)

vigilantplant:

### 🧼 外部接続の違い


- 着脱式端子台を「18点端子台」から「32極バネ式端子台」 に変更しており、外部配線の見直しが必要になります。
- 圧着端子種類を変更しており、配線流用ができません。 従来の「丸形またはY形」の圧着端子から、棒端子(フェルール)に端子処理をやり直していただく必要があります。



# $\rightarrow$ F3HA08-ON $\rightarrow$ F3HA06-1R/F3HA12-1R(8)

vigilantplant:

- → 外形寸法の違い
  - モジュール本体寸法には違いはありませんが、 端子台が変更されたことで、突起部の寸法に違いがあります。





# $\rightarrow$ F3LC11- $\square$ N $\rightarrow$ F3LC11- $\square$ F(1)

vigilantplant.


# → 仕様の比較

形 名	F3LC11 <u><b>-1N</b></u>	F3LC11 <b>=1E</b>	F3LC11 <u><b>-2N</b></u>	F3LC11 <b>=2E</b>	
インタフェース	EIA RS-2	232-C準拠	EIA RS-422-A/EIA RS-485準拠		
伝送方式 半二重方式			半二重方式, 4線式 / 2線式		
同期方式	調歩同	司期式	調歩同	司期式	
伝送速度	300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200bps	300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 57.6k / 115.2kbps	300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200bps	300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 57.6k / 76.8k / 115.2kbps	
伝送距離	最大	15m	最大1200m		
ポート数	1ポート(	(非絶縁)	1ポート(絶縁)		
スタートビット		1		1	
データ <u>データ長</u> 形式 パリティビット ストップビット	/パリティビット なし / 偶数 / 奇数		7/8 なし / 偶数 / 奇数 1/2		
Xon / Xoff制御	なし		なし		
消費電流	100mA	320mA	170mA <b>350mA</b>		
外部接続	D-sub 94 (メス)ミリク	極コネクタ タイプM2.6	6点端子台 M3.5ネジ		
質 量	11	0g	140g	<u>120g</u>	

- → プログラミング上の注意
  - 上位互換となっております。

### →ご使用時の注意

- 通信設定(ロータリSW)の変更があります。必ず確認の上実装してください。



設定:6(19,200bps)で使用されていた場合、設定7(19,200bps)に変更が必要です。

9,600bps(デフォルト値)でご使用されていた場合も設定変更(設定5へ)が必要になります。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷

# $\rightarrow$ F3LC11- $\square$ N $\rightarrow$ F3LC11- $\square$ F(3)

vigilantplant:

- イベント送信時の入出力リレー番号および送信データ領域が異なります。

入力リレー

名称	F3LC11-□N	F3LC11-□F
送信完了	X□□□01	X□□□02

出力リレー

名称	F3LC11-□N	F3LC11-□F
送信要求	Y□□□33	X□□□34
ヘッダフッタ	Y□□□34	Y□□□37
ASCII変換	Y□□□35	Y□□□38

送信データ領域

名称	F3LC11-□N	F3LC11-□F	
CPU番号	65	45	
送信データサイズ	66	101	
送信データ	67~82	102~131	

- モジュールの最大消費電流が異なります。

□部	F3LC11-□N	F3LC11-□F	
-1	100mA	320mA	
-2	170mA	350mA	




### $\rightarrow$ F3LE01-5T $\rightarrow$ F3LE01-0T(1)

vigilantplant.

### → 配線上の注意

- AUIインタフェースが装備されておりません。
- AUI接続が必要な場合は、市販の変換器をご使用ください。
  - ※動作確認済み変換器は次ページにてご確認ください。

項目	仕様					
形名	F3L	F3LE01-5T F3LE01-0T				
対応規格	10BASE-T	10BASE5	10BASE-T			
アクセス制御方式		CSMA/0	DD方式.			
伝送速度		10M	bps			
伝送方法		ベース	バンド.			
最大セグメント長	100m	500m[リピータ使用時 最大2.5km]	100m			
最大ノード数	2/セグメント	100/セグメント	2/セグメント			
プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, ICMP, ARP					
データ形式	バイナリ, ASCII設定可(モニタリングのみ)					
プロテクション機能	あり、なし設定可(モニタリングのみ)					
装着モジュール数.	F3SP25, F3SP28, F3 F3SP67,F3SP71,F3S ※他の同機能モジュ	F3SP20, F3SP21 の場合:最大2 F3SP25, F3SP28, F3SP30, F3SP35, F3SP38, F3SP58, F3SP59, F3SP66, F3SP67, F3SP71, F3SP76, F3BP20, F3BP30 の場合:最大6 ※他の同機能モジュール(パソコンリンクモジュール, マルチリンクモジュール, FL-net インダフェースモジュールなど)との合計数				
外部供給電源.	必要なし	12V DC 500mA	必要なし			
消費電流.	3	30mA	500mA			
外形寸法.		28.9(W) × 100(F	H) × 83.2(D)mm			
質 量.		13	0g			



### → F3LE01-0Tで10BASE5用AUIインタフェースで 接続する場合の動作確認済み変換器

### □ アライドテレシス株式会社

8ポート・HUB(BNC/AUI付)「CenterCOM MR820TRX」メーカ標準価格:34,800円

- 電源:AC100~240V(50/60Hz) 0.3A
- サイズ:210(W)×107(D)×38(H)
- 重量:680g


※10BASE5 ネットワーク電源供給あり



### □ ブラックボックス・ネットワークサービス株式会社

「汎用ミニ・メディア・コンバータ LE1510A-R2」 メーカ標準価格:32,300円

- 電源:AC95~125V(50/60Hz)
- 電源トランス: 12VDC, 500mA~1A(10BASE5 ネットワーク電源供給用)
- サイズ:69(W)×42(D)×19(H)
- 重量:本体115g 電源トランス2285g



注2)上記商品についての御問合せ、ご購入は直接各メーカへご連絡ください。



<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

# Ethernetインタフェースモジュール F3LE□□-0T→F3LE□□-1T vigilantplant: The tier path to sprutinged excellance

# → F3LE□□-0T→F3LE□□-1T(1)

vigilantplant.

### → 概要

- ソフトウエア:上位互換です。

アプリケーションプログラムの修正は不要です。

- ハードウエア:コネクタ位置等、外観に違いがあります。

### → 機種一覧

			受注停止機種			後継機種					
項	目	F3LE01-0T	F3LE1	1-0T	F3LE1	12-0T	F3LE01-1T	F3LE	11-1T	F3LE1	2-1T
		10BASE-T	100BASE-TX	10BASE-T	100BASE-TX	10BASE-T	10BASE-T	100BASE-TX	10BASE-T	100BASE-TX	10BASE-T
	アクセス制 御方式	CSMA/CD	CSMA	/CD	CSMA	VCD	CSMA/CD	CSN	IA/CD	CSMA	VCD
	伝送速度	10Mbps	100Mbps	10Mbps	100Mbps	10Mbps	10Mbps	100Mbps	10Mbps	100Mbps	10Mbps
伝送仕様	伝送方法	ベースバンド	ベース/	<b>ドンド</b>	ベース	バンド	ベースバンド	ベース	<b>、バンド</b>	ベース/	アンド
IN AC IL DR	最大セグメ ント長	100m	100	m	100	)m	100m	10	00m	100	m
	最大接続構	カスケード	カスケード	カスケード	カスケード	カスケード	カスケード	カスケード	カスケード	カスケード	カスケード
	成	最大4段	最大2段	最大4段	最大2段	最大4段	最大4段	最大2段	最大4段	最大2段	最大4段
プロトコル		TCP/IP,UDP/IP,ICMP,ARP	TCP/IP,UDP/IF SMTP/POP3		TCP/IP,UDP/I	P,ICMP,ARP	TCP/IP,UDP/IP,ICMP,ARP		/IP,ICMP,ARP, P3,HTTP1.0	TCP/IP,UDP/II	P,ICMP,ARP
データ形式		バイナリ, ASCII設定可 (上位リンクのみ)	バイナ ASCII説 (上位リン	定可	バイナ ASCIII (上位リン	. ,	バイナリ, ASCII設定可 (上位リンクのみ)	ASCI	ナリ,  設定可 ンクのみ)	バイナ ASCIII (上位リン	<b>设定可</b>
プロテクション機能		あり,なし設定可 (上位リンクのみ)	あり,なし (上位リン		あり,なし (上位リン		あり,なし設定可 (上位リンクのみ)		し設定可 ンクのみ)	あり,なし (上位リン	
消費電流		500mA以下	500m <i>A</i>	以下	500m	A以下	330mA以下	330n	<u>A以下</u>	330m/	<u> </u>
外形寸法		28.9(W)×100(H)×	28.9(W)×	100(H)×	28.9(W)×	100(H)×	28.9(W)×100(H)×	28.9(W)	×100(H)×	28.9(W)×	100(H)×
ントバン・リム		83.2(D)mm	83.2(D	)mm	83.2(E	)mm	83.2(D)mm	83.2	D)mm	83.2(D	)mm
質量		130g	130	g	130	)g	<u>100g</u>	10	)0g	100	)g

※後継機種では、消費電流と質量が変更になります。

- → ソフトウェアの互換性について
  - 上位互換を実現しています。 アプリケーションプログラムの修正は不要です。
  - 後継機種では、従来機能の他、新機能を追加しています。

項目	F3LE01-1T	F3LE11-1T	F3LE12-1T
主な機能概要	(1) 上位リンクサービス (2) リモートプログラミングサービス (3) イベント送信サービス (4) ルーティング機能 (5) 拡張上位リンクインタフェース (6) メッセージ送信サービス (7) リンクコネクション情報 (8) 上位リンクロングワードアクセスコマンド (9) 回報通信機能 (10) 上位リンク親局機能 (11) KeepAlive股定機能 (12) TCPコネクションクローズ機能 (13) スタートアップ完了リレー	<ul> <li>(2) リモートプログラミングサービス</li> <li>(3) 電子メールサービス</li> <li>(4) WWWブラウザにおる各種設定機能</li> <li>(5) シーケンスプログラムによる 各種設定機能</li> <li>(6) 拡張上位リンクインタフェース</li> </ul>	(1) 上位リンクサービス (2) リモートプログラミングサービス (3) デバイスモニタリングサービス (4) メッセージ通信サービス (5) ネットワーク設定機能 (6) 拡張上位リンクインタフェース (7) リンクコネクション情報 (8) 上位リンクロングワードアクセスコマンド (9) 上位リンク 懇局機能 (11) TCPコネクションクローズ機能 (11) スタートアップ完了リレー

※太字/下線が、後継機種からの新機能

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷




vigilantplant:

- → 自己診断(自己折返しテスト)を使用している場合
  - 以下の代替方法でのチェックをお願いします。
    - ・本モジュールと、相手機器をEthernetケーブルで接続し、 LINKすることを確認してください。
    - ・LINKすることの確認は、本モジュール前面フィルタの「LNK」のLED(緑色)が点灯することで確認できます。

### → F3LE □ □ - 0T → F3LE □ □ - 1T (4)


- → ハードウエアの互換性について
  - 10BASE-T/100BASE-TXコネクタが、モジュール下部に 移動します。
  - FG/シールド端子がなくなります。



### →F3LE□□-0T→F3LE□□-1T(5)

vigilantplant.

- → FG/シールド端子を使用している場合
  - 後継機種では、FG/シールド端子コネクタがなくなりました。 シールド付ツイストペアケーブルを使用し、本端子に配線を されていた場合は、必要に応じて別途接地してください。
  - 接地方法は、各モジュール取扱説明書に記載されている 「モジュールの設定 → 外部配線 → シールド処理」項を 参照してください。



- → WWWブラウザを使用して各種設定を行っている場合
  - 以下の設定を行っている「F3LE11-0T」置換えの場合は、「F3LE11-1T」で、再度設定していただく必要があります。
  - 設定方法は、F3LE11-1T取扱説明書 (IM 34M06H24-07) 「WWWブラウザによる各種設定」項を参照してください。
  - ネットワークの設定 サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ等
  - 電子メールの設定 メールアドレス、メールサーバー等
  - CPU自動監視の設定 監視条件、メール送信先等



※「ラダープログラム」で設定を行っている場合は、WWWブラウザでの設定は不要です。 ただし、電源OFF/ONで再設定されないアプリケーションでは注意が必要です。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation



# **→**F3NX01-ON→F3NX01-1N(1)

vigilantplant.

- → プログラミング上の注意
  - アプリケーション互換となっております。
- → 仕様の比較
  - 100Mbpsを追加サポートしました。10Mbpsでも使用可能です。
  - 10BASE5(AUIポート)がなくなりました。
  - 消費電流が異なります。

形名		F3NX	01 <u><b>–0N</b></u>	F3NX01 <u>-<b>1N</b></u>		
	115 <del>(</del> 1	10BASE5	10BASE-T	10BASE-T	100BASE-TX	
	アクセス制御	CSMA/	CD方式	CSMA/CD方式		
	伝送速度		lbps	10Mbps	<u>100Mbps</u>	
伝送	伝送方法	ベース	バンド	ベース	バンド	
仕様	最大セグメント長	500m	100m	100m		
1111	最大ノード間距離	2500m	_	_		
	最大接続構成	100台/	カスケード	カスケード	カスケード	
	以入了女心门中八人	セグメント	最大4段	最大4段	最大2段	
プロトコル		UDP/IP, ICMP, ARP		UDP/IP, I	CMP, ARP	
消費電流		330mA		<u>500</u>	<u>)mA</u>	
	供給電源	12VDC —		_	_	
質	量	130g		13	0g	



# → F3LP01-ON→F3LP02-ON (1)

vigilantplant.

### → 仕様の比較

- 上位互換となっております。

形名	F3LP01-0N	F3LP02-0N
定価	60.000円	90.000円
接続局数	最大32局	最大32局
	1024点/1モジュール	2048点 / 1モジュール
IIS AIII	•F3SP08, F3SP21:2048点	•F3SP08, F3SP21:2048点
リンクリレー	•F3SP22,F3SP28,F3SP53,F3SP66,F3SP71-4S:8192点	•F3SP22,F3SP28,F3SP53,F3SP66,F3SP71-4S:8192点
	•F3SP38.F3SP58.F3SP59.F3SP67.F3SP76-7S.:16384点	•F3SP38.F3SP58.F3SP59.F3SP67.F3SP76-7S:16384点
	1024点/1モジュール	<u>2048点/1モジュール</u>
リンクレジスタ	•F3SP08, F3SP21:2048点	•F3SP08, F3SP21:2048点
リングレンスタ	•F3SP22,F3SP28,F3SP53,F3SP66,F3SP71-4S:8192点	•F3SP22,F3SP28,F3SP53,F3SP66,F3SP71-4S:8192点
	•F3SP38,F3SP58,F3SP59,F3SP67,F3SP76-7S:16384点	•F3SP38,F3SP58,F3SP59,F3SP67,F3SP76-7S:16384点
1局あたり最大	同上	同上
リンク点数	PL	PI工
リンクリレー、	リンクリレー:16点単位	リンクリレー: 16点単位
<u>リンクレジスタの割付</u>	リンクレジスタ:1個単位	リンクレジスタ:1個単位
装着モジュール数	F3SP08, F3SP21:最大2	F3SP08, F3SP21:最大2
	F3SP22/28/38/53/58/59/66/67/71-4S/76-7S:最大8	F3SP22/28/38/53/58/59/66/67/71-4S/76-7S:最大8
通信速度	250Kbps	125K/250K/625K/1.25Mbps(スイッチ設定)
<u>伝送路形式</u>	一重バス形式	一重バス形式
終端抵抗	両端110Ω(内蔵. スイッチにより終端指定)	両端110Ω(内蔵、スイッチにより終端指定)
<u>伝送距離</u>	最大総延長500m	1km/500m/250m/100m(通信速度による)
通信方式	トークンバス方式	トークンバス方式
同期方式	フレーム同期	フレーム同期
伝送フォーマット	HDLC準拠	HDLC準拠
変調/符号化方式	NRZI方式	NRZI方式
誤り検出	CRC-CCITT	CRC-CCITT. タイムアウト検出
RAS機能	ローカルループバック機能、ハードウェア自己診断、	ローカルループバック機能、ハードウェア自己診断、
	特殊リレー/レジスタによる異常検出	特殊リレー/レジスタによる異常検出
<u> 伝送媒体</u>	シールド付き2対ツイストペアケーブル(AWG20)	シールド付き2対ツイストペアケーブル(AWG20)

# → F3LP01-ON→F3LP02-ON (2)

vigilantplant.

- → プログラミング上の注意
  - 上位互換となっております。
- → F3LP02-ONをF3LP01-ONと接続する場合
  - F3LP02-0Nの通信速度(スイッチ設定)を250Kbpsに設定してください。
  - 応答時間は、F3LP01-0Nの計算式となります。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

# FL-netインタフェースモジュール F3LX01-0N→F3LX02-1N vigilantplant: The Ober path to operational a scolutes YOKOGAWA ◆

# → F3LX01-ON→F3LX02-1N(1)

vigilantplant.

### → 仕様の比較

- 上位互換となっております。

形名	F3LX01-0N	F3LX02-1N
接続台数	最大254ノード	最大254ノード
サイクリック伝送	領域1 512ワード	領域1 512ワード
りイブラブ伝送	領域2 8192ワード	領域2 8192ワード
メッセージ伝送	最大1024バイト	最大1024バイト
実装可能モジュール数	最大2(サブユニットへの実装不可)	最大2(サブユニットへの実装不可)
通信速度	10Mbps	10Mbps
伝送路形式	バス形式	バス形式
伝送距離	500m(リピータ使用時最大2.5km)	500m(リピータ使用時最大2.5km)
伝送媒体	IEEE802.3 準拠	IEEE802.3 準拠
外部供給電源	12VDC(AUIポート電源供給時)	12VDC(AUIポート電源供給時)
ヒューズ	2Aタイムラグ	2Aタイムラグ
	(外部供給電源端子に内蔵, 交換不可)	(外部供給電源端子に内蔵,交換不可)
消費電流	580mA以下	460mA以下
外形寸法	$28.9(W) \times 100(H) \times 83.2(D) mm$	$28.9(W) \times 100(H) \times 83.2(D) mm$
	(突起部を除く)	(突起部を除く)
質量	160g	130g

### → F3LX01-ON→F3LX02-1N(2)

### → プログラミング上の注意

- 上位互換となっております。

### → 接続機器

- 同一ネットワーク上の接続機器をすべてFL-net(OPCN-2)Ver.2.00 に対応する機器に変更する必要があります。

(FL-net(OPCN-2)Ver.1.00との混在はできません。)

# ⇒設定上の注意

- AUTOネゴシエーションのHUBを使用する場合、F3LX02-1Nでは、 モジュール側面(カバー内側)の条件設定スイッチ(ディップスイッチ)の 4番をONにして、通信ポート選択を10BASE-T指定としてください。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation



# → F3RZ81-ON→F3RZ81-OF (1)

vigilantplant.

# → 仕様の比較

	形名	F3RZ81-0N	F3RZ81-0F
接続方式	t	ポイント対ポイント	ポイント対ポイント
通信方式	t	全二重/半二重	全二重/半二重
司期方式	t	調歩同期式	調歩同期式
通信手順	Ą	無手順	無手順
データ	キャラクタ長	7/8ビット	7/8ビット
「一タ 彡式	ストップビット長	1/1.5/2ビット	1/2ピット
シエし	パリティビット	なし/奇数/偶数	なし/奇数/偶数
有信谏度	=	75/150/300/600/1200/2400/4800/9600	300/600/1200/2400/4800/9600/14.4k
11日述以	Ł	19200bps	19.2k/28.8k/38.4k/57.6k/76.8k/115.2kbps
	RS制御	(1)常にON	(1)常にON
	れる前仰	(2)制御ラインメッセージ送出時のみON	(2)制御ラインメッセージ送出時のみON
刂御	DRチェック	(1) DR の状態にかかわらず送信を行う	(1) DR の状態にかかわらず送信を行う
インの	レドナエック	(2) DR がON の場合のみ送信を行う	(2) DR がON の場合のみ送信を行う
川御と	CDチェック	(1)CD の状態にかかわらず送信を行う	(1)CD の状態にかかわらず送信を行う
エック	しロテエック	(2)CD がOFF のときのみ送信を行う	(2)CD がOFF のときのみ送信を行う
	ER制御	(1) ON (レディ)	(1) ON (レディ)
	ER制御	(2) OFF (ノット・レディ)	(2) OFF (ノット・レテ・ィ)
值信	送信バッファ	1テキスト最大598パイをバッファリング可	1テキスト最大3584パイトをパッファリング可
バッファ	受信バッファ	2048バイトのロータリーバッファ	8192パイトのロータリーパッファ
	開始文字	・あり/なし	・あり/なし
	用妇又子	・1文字長, 任意の文字設定可	・1文字長, 任意の文字設定可
	終端文字	あり/なし	あり/なし
を信	(ターミネータ)	最大2文字長, 任意の文字列を設定可	最大2文字長,任意の文字列を設定可
キスト	文字数指定	<ul><li>あり</li></ul>	<ul><li>あり</li></ul>
彡式	又子致拍走	・文字数の有効範囲:1~596	·文字数の有効範囲:1~3584
		•1ms単位で設定, ,精度10ms	•1ms単位で設定, 精度10ms
	文字間監視時間	•有効範囲:0~32760	・有効範囲:0~32760
		(0 設定時, 文字間監視せず)	(0 設定時, 文字間監視せず)
<i>-</i> /= = 18	± +8 n± 88	時間監視なし/あり	時間監視なし/あり
送信可監視時間		(1ms単位で設定, 1~32760, 精度 10ms)	(1ms単位で設定, 1~32760, 精度 10ms)
ブレーク送出時間		なし	1ms単位で設定、1~32760(ms)、精度10ms
XON/XOFF制御		あり	なし
通信距离	#	最大15m	最大15m
ポート数		1ポート(非絶縁)	1ポート(非絶縁)
背費電流		100mA	320mA
<b>哲量</b>		120g	120g

## F3RZ81-ON→F3RZ81-OF (2)

#### → 機能の違い

- コマンドの廃止
  - ・F3RZ81-0Nは、通信設定とバッファ初期化にコマンドレジスタと設定開始リレーを使用しますが、F3RZ81-0Fでは、各機能にリレーが割り付いているので、コマンドレジスタへの設定は必要ありません。
  - ・F3RZ81-0Fには、ポートリセット機能はありません。

#### - 通信設定の読出し

- ・F3RZ81-0Nでは、設定した値はレジスタ参照領域に常に反映されています。
- ・F3RZ81-0Fでは、通信モードステータス要求リレーをONすることで、ステータス領域に設定内容を反映します。

#### - Xon/Xoff制御

・F3RZ81-OFではXon/Xoff制御機能はありません。

#### - ブレーク信号

・F3RZ81-0Fではブレーク信号の送受信が可能になりました。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷

vigilantplant.


- 異常処理

 $\rightarrow$ F3RZ81-ON $\rightarrow$ F3RZ81-OF(3)

・F3RZ81-0Nでは、異常時は完了リレー確認後、レスポンスステータスを 参照することで検出しますが、F3RZ81-0Fでは、異常リレーが用意されています。


#### - 送信


- ・送信要求時、F3RZ81-0Nでは、出力レジスタにサイズ付きの送信テキストをセットし、 送信完了リレーをONすることで、サイズの次のデータからサイズ分、順に送信されます。
- ・F3RZ81-OFでは、サイズは送信データバイト数レジスタに書き込み、送信データは 送信データ領域に格納して、送信要求リレーをONすることで、送信データ領域の 先頭データからサイズ分、順に送信されます。



#### - 受信

- ・F3RZ81-0Nでは、受信領域にはステータスとサイズと受信データが格納されます。
- ・F3RZ81-OFでは、受信領域には受信データのみが格納され、ステータスとサイズは それぞれ専用のレジスタに格納されます。





<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷

## → F3RZ81-ON→F3RZ81-OF (5)

vigilantplant.

#### - 入力リレー

・F3RZ81-OFでは、通信モード読出し完了リレー、受信バッファ初期化完了リレー、 ブレーク送出完了リレー、受信異常リレー、送信異常リレー、通信モード設定異常リレー を追加しました。

F3RZ81-0N入力リレー

X□□□01	受信完了
X□□□02	送信完了
X□□□03	設定完了
X□□□04~ X□□□32	Reserved

F3RZ81-0F入力リレー

X□□□01	受信完了
X□□□02	送信完了
X□□□03	通信モード設定完了
X□□□04	通信モード読出し完了
X□□□05	受信バッファ初期化完了
X□□□06	ブレーク送出完了
X□□□07	受信異常
X□□□08	送信異常
X□□□09	通信モード設定異常
X□□□10~ X□□□32	Reserved

#### - 出力リレー

・F3RZ81-0Fでは、通信モードステータス要求リレー、受信バッファ初期化リレー、 ブレーク送出要求リレーを追加しました。

F3RZ81-0N出力リレー

Y□□□33	読出し完了
Y□□□34	送信開始
Y□□□35	設定開始
Y□□□36~ Y□□□64	Reserved

F3RZ81-0F出力リレー

	<del></del>
Y□□□33	受信読出し完了
Y□□□34	送信要求
Y□□□35	通信モード設定要求
Y□□□36	通信モードステータス要求
Y□□□37	受信バッファ初期化要求
Y□□□38	ブレーク送出要求
Y□□□39~ Y□□□64	Reserved

## - プログラミング上の注意

・巻末のサンプルプログラムをご覧ください。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷



## → F3RZ91-ON→F3RZ91-OF (1)

vigilantplant.

## → 仕様の比較

	形名	F3RZ91-0N	F3RZ91-0F
接続方式			ポイント対ポイント
通信方式		全二重/半二重	全二重/半二重
同期方式	t	調歩同期式	調步同期式
通信手順	Ą	無手順	無手順
データ	キャラクタ長	7/8ビット	7/8ビット
が式	ストップビット長	1/1.5/2ビット	<u>1/2ビット</u>
11214	パリティビット	なし/奇数/偶数	なし/奇数/偶数
通信速度	ŧ	75/150/300/600/1200/2400/4800/9600	300/600/1200/2400/4800/9600/14.4k
		19200bps	19.2k/28.8k/38.4k/57.6k/76.8k/115.2kbps
通信媒体	t.	シールド付きツイストペアケーブル	シールド付きツイストペアケーブル
		(AWG20~16)	(AWG20~16)
通信	送信バッファ	1テキスト最大598バイトをバッファリング可	<u>1テキスト最大1792パイトをバッファリング可</u>
バッファ	受信バッファ	2048バイトのロータリバッファ	<u>8192バイトのロータリバッファ</u>
	開始文字	あり/なし	あり/なし
受信		1文字長, 任意の文字を設定可	1文字長, 任意の文字を設定可
	終端文字	あり/なし	あり/なし
形式	於姉女子	最大2文字長, 任意の文字列を設定可	最大2文字長, 任意の文字列を設定可
ハンエし	文字数指定	あり, 最大596文字	あり、 <b>最大1792文字</b>
		あり/なし	あり/なし
ブレーク	信号送信	なし	<u>あり</u>
XON/XC		あり	なし
通信距离		最大1200m	最大1200m
ポート数		1ポート(絶縁)	1ポート(絶縁)
消費電流	<u></u>	210mA	350mA
質量		140g	120g

## F3RZ91-ON→F3RZ91-OF (2)

#### → 機能の違い

#### - コマンドの廃止

- ・F3RZ91-0Nは、通信設定とバッファ初期化にコマンドレジスタと設定開始リレーを使用しますが、F3RZ91-0Fでは、各機能にリレーが割り付いているので、コマンドレジスタへの設定は必要ありません。
- ・F3RZ91-0Fには、ポートリセット機能はありません。

#### - 通信設定の読出し

- ・F3RZ91-0Nでは、設定した値はレジスタ参照領域に常に反映されています。
- ・F3RZ91-0Fでは、通信モードステータス要求リレーをONすることで、ステータス領域に設定内容を反映します。

#### - Xon/Xoff制御

•F3RZ91-OFではXon/Xoff制御機能はありません。

#### - ブレーク信号

・F3RZ91-OFではブレーク信号の送受信が可能になりました。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷

## → F3RZ91-ON→F3RZ91-OF (3)


vigilantplant.

#### - 異常処理

・F3RZ91-0Nでは、異常時は完了リレー確認後、レスポンスステータスを 参照することで検出しますが、F3RZ91-0Fでは、異常リレーが用意されています。

#### - 送信


- ・送信要求時、F3RZ91-0Nでは、出力レジスタにサイズ付きの送信テキストをセットし、 送信完了リレーをONすることで、サイズの次のデータからサイズ分、順に送信されます。
- ・F3RZ91-0Fでは、サイズは送信データバイト数レジスタに書き込み、送信データは 送信データ領域に格納して、送信要求リレーをONすることで、送信データ領域の 先頭データからサイズ分、順に送信されます。




## → F3RZ91-ON→F3RZ91-OF (4)

#### - 受信

- ・F3RZ91-0Nでは、受信領域にはステータスとサイズと受信データが格納されます。
- ・F3RZ91-OFでは、受信領域には受信データのみが格納され、ステータスとサイズは それぞれ専用のレジスタに格納されます。





<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation



## → F3RZ91-ON→F3RZ91-OF (5)

vigilantplant.

#### - 入力リレー

・F3RZ91-OFでは、通信モード読出し完了リレー、受信バッファ初期化完了リレー、 ブレーク送出完了リレー、受信異常リレー、送信異常リレー、通信モード設定異常リレー を追加しました。

F3RZ91-0N入力リレー

X□□□01	受信完了
X□□□02	送信完了
X□□□03	設定完了
X□□□04~ X□□□32	Reserved

E3R791-0E 入力リレー

F3RZ91-UF/X JJ·JD-	
X□□□01	受信完了
X□□□02	送信完了
X□□□03	通信モード設定完了
X□□□04	通信モード読出し完了
X□□□05	受信バッファ初期化完了
X□□□06	ブレーク送出完了
X□□□07	受信異常
X□□□08	送信異常
X□□□09	通信モード設定異常
X□□□10~ X□□□32	Reserved

# → F3RZ91-ON→F3RZ91-OF(6)

#### - 出力リレー

・F3RZ91-0Fでは、通信モードステータス要求リレー、受信バッファ初期化リレー、 ブレーク送出要求リレーを追加しました。

F3RZ91-0N出力リレー

TOTAL OTTAL STATE		
Y□□□33	読出し完了	
Y□□□34	送信開始	
Y□□□35	設定開始	
Y□□□36~ Y□□□64	Reserved	

F3RZ91-0F出力リレー

Y 🗆 🗆 🗆 33	受信読出し完了
Y□□□34	送信要求
Y□□□35	通信モード設定要求
Y□□□36	通信モードステータス要求
Y□□□37	受信バッファ初期化要求
Y□□□38	ブレーク送出要求
Y□□□39~ Y□□□64	Reserved

## - プログラミング上の注意

・巻末のサンプルプログラムをご覧ください。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 💠

# 位置決めモジュール (MECHATROLINK通信)

F3NC95-0N→F3NC96-0N







## → F3NC95-ON→F3NC96-ON (1)

vigilantplant.

## → 仕様の比較

- MECHATROLINK通信とMECHATROLINK-II通信では、使用するコネクタ/ケーブルが異なりますので注意してください。
- 安川電機製ドライバ/モータ側の変更
  - · ΣIII(SGDS形)をご使用の場合は、ドライバの設定により切り替え可能です。
  - · ΣII(SGDH形)の場合は、MECHATROLINK-I/FモジュールをNS100からNS115へ変更する必要があります。
  - · Σ(SGD-N/SGDB-AN形)の場合は、すべてをMECHATROLINK-II対応に変更する必要があります。

7	形名	F3NC95-0N	F3NC96-0N	
インターフェース		MECHATROLINK準拠	MECHATROLINK- II 準拠	
伝送速度		4Mbps	10Mbps	
伝送バイト	<b>&gt;</b> 数	16バイト	32バイト	
通信周期	/接続局数	2.0ms/最大15軸(固定)	1.0ms/最大8軸, 2.0ms/最大15軸(選択可)	
接続形態		バス(マルチドロップ)	バス(マルチドロップ)	
伝送媒体		2芯シールド付きツイストペア線	2芯シールド付きツイストペア線	
五达朱冲		(MECHATROLINK専用ケーブル)	(MECHATROLINK-II専用ケーブル)	
最大伝送		50m(総延長)	50m(総延長)	
最小局間	距離	_	0.5m	
	指令位置	-2,147,483,648~2,147,483,647(指令単位)	-2,147,483,648~2,147,483,647(指令単位)	
位置決め	機能	・MECHATROLINKコマンドによる各軸動作	<u>・直線補間動作(同時スタート, 同時停止)</u>	
機能		(接続されている外部機器, および	・MECHATROLINK-Ⅱコマンドによる各軸動作	
1灰 円匕		MECHATROLINKコマンドに依存)	(接続されている外部機器,および	
			MECAHTROLINK-II コマンドに依存)	
装着モジェ	ュール数	最大8モジュール(最大120軸)	最大8モジュール(最大120軸)	
消費電流		420mA (5VDC)	570mA(5VDC)	
外部接続		MECHATROLINK通信用コネクタ×1	MECHATROLINK-Ⅱ通信用コネクタ×1	
質量		100g	120g	

## → F3NC95-ON→F3NC96-ON (2)

## → プログラミング上の注意

- 上位互換となっております。

#### - 通信パラメータの追加

- · "C2マスタ"(データ位置番号46)を追加しています。接続するか接続しないかを設定する必要があります。
- · "通信周期"(データ位置番号49)を追加しています。1ms(8軸以下で選択可)/2msを設定する必要があります。

#### **- モニタ情報の追加**

- ・ 1回の通信で得られるモニタ情報が2つ(モニタ情報1~2)から4つ(モニタ情報1~4)に増えています。
- ・ ただし、モニタ情報1(データ位置番号83/84)が"POS"固定に変更され、モニタ選択1(データ位置番号11)の 指定ができなくなりました。
- ・ モニタ選択1で"POS"以外を選択してご使用されている場合は、モニタ選択2~4でそれを選択してください。

#### - アラームコードの変更

- · これはMECHATROLINK通信の仕様です。
- ・ 正常時のアラームコードが"\$0099"から"\$0099または\$0000"に変更されています。
- ・ アラームコードの読み出しのみにより正常状態を判断している場合は注意が必要です。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷

# 位置決めモジュール(多チャネルパルス出力形)

F3YP04-0N/F3YP08-0N→F3YP14-0N/F3YP18-0N



※本章は旧機種のリプレース情報です。F3YP14/F3YP18も受注停止機種となっております。 本章とF3YP1□→F3YP2□の置き換えガイドを参照いただき、最新機種F3YP2□でご対応ください。





## $\rightarrow$ F3YP0 $\square$ -ON $\rightarrow$ F3YP1 $\square$ -ON (1)

## vigilantplant.

## → 仕様の比較

- F3YP14/18-0Nでは、 太字・下線付きの部分 が追加されています。
- 外部接続コネクタの ピン配置に変更は ありません。同一ケー ブルが使用可能です。
- コマンド実行方法など モジュールアクセスの 方法については変更 ありませんが、入出力 リレー・パラメータ・ ステータスの配置が 異なるためプログラム の変更が必要です。
- F3YP14/18-0Nは 現在CEマーキングに 適合しておりません。

	<b></b>	F3YP04-0N	F3YP08-0N	F3YP14-0N	F3YP18-0N
車	曲数	4軸	8軸	4軸	8軸
5	と価	130,000円	200,000円	110,000円 180,000円	
	制御方式	パルス出力によるス	ナープンループ制御	パルス出力による	ナープンループ制御
制御			イバ出力		イバ出力
193 1-4	出力パルス	(CW/	CCW)		<u>ペルス/方向</u> )
	All 公司 24 /上		1		向選択
/T 000 24 14	制御単位		lse		lse
位置決め	制御方式		制御		制御
機能	補間方式	多軸直			線補間
	運転方式		運転		運転
位置指令	方式		/アブソリュート		′アブソリュート
区區田市	データ	-134,217,728 <b>~</b> 13	34,217,727 (pulse)	-2.147.483.648~2.147.483.647(pulse)	
速度指令	データ	0.1~25		0.1~500K/4M(pps)	
加減速	方式	自動台刑	<b>肜加減速</b>	自動台形加減速、 <b>S字加減速</b>	
処理	データ	0~32,7		0~32,767(ms)	
原点復帰		任意		自動原点復帰	( <b>2種類)</b> 、任意
手動制御		JOG運転		JOG	運転
		ソフトウェ	:アリミット	ソフトウェ	:アリミット
		現在位置変更		現在位	置変更
そ	の他			速度制	限機能
1					加減速時間変更
					標位置変更
		原点	、Z相	原点	、Z相
外部入出力接点		正方向/負方向リミット入力		正方向/負方向リミット入力	
		偏差パルスクリア		偏差パルスクリア	
外部電源		DC	55V	DC5V	
起動時間				1軸始動	0.09(ms)
		最大6(ms)		4軸同時始動	0.25(ms)
				8軸同時始動	0.5(ms)
				ただし他軸動作の	中は最大1ms遅延
バックアップ		なし		フラッシュROM	

## → 出力リレー

- 16点単位でI/Oリフレッシュされるため、F3YP14/18-ONでは軸間の同時性を重視し、 出力リレーの配置を変更しました。

F3YP04/08-0N出力リレー				
Y□□□33	1軸コマンド実行	Y 🗆 🗆 🗆 49	5軸コマンド実行	
Y□□□34	1軸即時停止	Y 🗆 🗆 🗆 50	5軸即時停止	
Y□□□35	1軸正方向JOG送り	Y 🗆 🗆 🗆 51	5軸正方向JOG送り	
Y□□□36	1軸負方向JOG送り	Y 🗆 🗆 🗆 52	5軸負方向JOG送り	
Y 🗆 🗆 🗆 37	2軸コマンド実行	Y 🗆 🗆 🗆 53	6軸コマンド実行	
Y□□□38	2軸即時停止	Y□□□54	6軸即時停止	
Y□□□39	2軸正方向JOG送り	Y 🗆 🗆 🗆 55	6軸正方向JOG送り	
Y□□□40	2軸負方向JOG送り	Y□□□56	6軸負方向JOG送り	
Y 🗆 🗆 🗆 41	3軸コマンド実行	Y 🗆 🗆 🗆 57	7軸コマンド実行	
Y□□□42	3軸即時停止	Y□□□58	7軸即時停止	
Y□□□43	3軸正方向JOG送り	Y 🗆 🗆 🗆 59	7軸正方向JOG送り	
Y 🗆 🗆 🗆 44	3軸負方向JOG送り	Y 🗆 🗆 🗆 60	7軸負方向JOG送り	
Y□□□45	4軸コマンド実行	Y61	8軸コマンド実行	
Y□□□46	4軸即時停止	Y□□□62	8軸即時停止	
Y 🗆 🗆 🗆 47	4軸正方向JOG送り	Y□□□63	8軸正方向JOG送り	
Y□□□48	4軸負方向JOG送り	Y□□□64	8軸負方向JOG送り	

F3YP14/18	-0N出カリレー		
Y□□□33	1軸コマンド実行	Y 🗆 🗆 🗆 49	1軸正方向JOG送り
Y□□□34	2軸コマンド実行	Y 🗆 🗆 🗆 50	2軸正方向JOG送り
Y□□□35	3軸コマンド実行	Y 🗆 🗆 🗆 51	3軸正方向JOG送り
Y□□□36	4軸コマンド実行	Y 🗆 🗆 🗆 52	4軸正方向JOG送り
Y□□□37	5軸コマンド実行	Y 🗆 🗆 🗆 53	5軸正方向JOG送り
Y 🗆 🗆 🗆 38	6軸コマンド実行	Y 🗆 🗆 🗆 54	6軸正方向JOG送り
Y□□□39	7軸コマンド実行	Y 🗆 🗆 🗆 55	7軸正方向JOG送り
Y 🗆 🗆 🗆 40	8軸コマンド実行	Y 🗆 🗆 🗆 56	8軸正方向JOG送り
Y 🗆 🗆 🗆 41	1軸即時停止	Y 🗆 🗆 🗆 57	1軸負方向JOG送り
Y□□□42	2軸即時停止	Y□□□58	2軸負方向JOG送り
Y□□□43	3軸即時停止	Y 🗆 🗆 🗆 59	3軸負方向JOG送り
Y□□□44	4軸即時停止	Y 🗆 🗆 🗆 60	4軸負方向JOG送り
Y□□□45	5軸即時停止	Y 🗆 🗆 🗆 61	5軸負方向JOG送り
Y□□□46	6軸即時停止	Y 🗆 🗆 🗆 62	6軸負方向JOG送り
Y 🗆 🗆 🗆 47	7軸即時停止	Y□□□63	7軸負方向JOG送り
Y□□□48	8軸即時停止	Y□□□64	8軸負方向JOG送り

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷

# →F3YP0□-ON→F3YP1□-ON(3)

vigilantplant.

## → 入力リレー

- F3YP14/18-0Nでは出力リレーの配置に合わせて、入力リレーの配置を変更しました。

F3YP04/08	-0N入カリレー		
X 🗆 🗆 🗆 01	1軸コマンド実行ACK	X0017	5軸コマンド実行ACK
X□□□02	1軸即時停止ACK	X 🗆 🗆 🗆 18	5軸即時停止ACK
X□□□03	1軸エラー通知	X 🗆 🗆 🗆 19	5軸エラー通知
X□□□04	1軸位置決め完了	X 🗆 🗆 🗆 20	5軸位置決め完了
X□□□05	2軸コマンド実行ACK	X 🗆 🗆 🗆 21	6軸コマンド実行ACK
X□□□06	2軸即時停止ACK	X□□□22	6軸即時停止ACK
X 🗆 🗆 🗆 07	2軸エラー通知	X□□□23	6軸エラー通知
X□□□08	2軸位置決め完了	X□□□24	6軸位置決め完了
X□□□09	3軸コマンド実行ACK	X□□□25	7軸コマンド実行ACK
X 🗆 🗆 🗆 10	3軸即時停止ACK	X□□□26	7軸即時停止ACK
X 🗆 🗆 🗆 11	3軸エラー通知	X 🗆 🗆 🗆 27	7軸エラー通知
X□□□12	3軸位置決め完了	X□□□28	7軸位置決め完了
X 🗆 🗆 🗆 13	4軸コマンド実行ACK	X□□□29	8軸コマンド実行ACK
X□□□14	4軸即時停止ACK	X□□□30	8軸即時停止ACK
X 🗆 🗆 🗆 15	4軸エラー通知	X 🗆 🗆 🗆 31	8軸エラー通知
X□□□16	4軸位置決め完了	X□□□32	8軸位置決め完了

F3YP14/18	-0N入カリレー		
	1軸コマンド実行ACK	ХППП17	1軸エラー通知
		X 🗆 🗆 🗆 18	2軸エラー通知
		X 🗆 🗆 🗆 19	3軸エラー通知
X□□□04		X 🗆 🗆 🗆 20	4軸エラー通知
X□□□05	5軸コマンド実行ACK	X 🗆 🗆 🗆 21	5軸エラー通知
X 🗆 🗆 🗆 06		X 🗆 🗆 🗆 22	6軸エラー通知
X 🗆 🗆 🗆 07		X 🗆 🗆 🗆 23	
X 🗆 🗆 🗆 08			8軸エラー通知
X□□□09	1軸即時停止ACK	X□□□25	1軸位置決め完了
	2軸即時停止ACK		2軸位置決め完了
	3軸即時停止ACK	X 🗆 🗆 🗆 27	3軸位置決め完了
XDDD12	4軸即時停止ACK	X□□□28	4軸位置決め完了
	5軸即時停止ACK	X□□□29	5軸位置決め完了
X 🗆 🗆 🗆 14	6軸即時停止ACK	X□□□30	6軸位置決め完了
X 🗆 🗆 🗆 15	7軸即時停止ACK	X□□□31	7軸位置決め完了
XDDD16	8軸即時停止ACK	X□□□32	8軸位置決め完了

# → パラメータ/ステータス

F3YP04/08-0N登録パラメータ

101101/0	1011 047 00 011 <u>丑 录</u> 17 1 7				
データ 位置番号	パラメータ名称				
*01	接点入力極性				
	正方向リミット値				
*04/*05	負方向リミット値				

F3YP14/18-0N登録パラメータ

	8-0N登録パラメータ
データ 位置番号	パラメータ名称
*01	最大速度選択
*02	パルス出力モード
*03	回転方向
*04	接点入力極性
*05/*06	正方向リミット値
*07/*08	負方向リミット値
*09/*10	速度リミット値
*11	自動原点サーチモード
*12	自動原点サーチ方向
*13/*14	自動原点サーチ速度1
*15/*16	自動原点サーチ速度2
*17/*18	自動原点サーチ始動速度
*19	自動原点サーチ加速時間
*20	自動原点サーチ減速時間
*21	自動原点サーチ用Z相エッジ選択
*22	自動原点サーチ用Z相サーチ回数
*23/*24	自動原点サーチ用Z相サーチ範囲
*25	自動原点サーチ用偏差パルスクリア時間
*26/*27	自動原点サーチ用原点オフセット値

<u>F3YP04/08-0Nコマンドパラメータ</u>

データ 位置番号	パラメータ名称
*11	コマンドコード
*12	目標位置モード
*13/*14	目標位置
*15/*16	設定速度
*17	加速時間
*18	減速時間
*19/*20	始動速度
*21	原点サーチモード
*22	原点サーチ方向
*23	Z相エッジ選択
*24	Z相サーチ回数
*25/*26	Z相サーチ範囲
*27	偏差パルスクリア時間

F3YP14/18-0Nコマンドパラメータ

データ 位置番号	パラメータ名称
*41	コマンドコード
*42	目標位置モード
*43/*44	目標位置
*45	加減速モード
*46/47	設定速度
*48	加速時間
*49	減速時間
*50/*51	始動速度
*52	原点サーチモード
*53	原点サーチ方向
*54	Z相エッジ選択
*55	Z相サーチ回数
*56/*57	Z相サーチ範囲
*58	偏差パルスクリア時間

F3YP04/08-0Nステータス

F31P04/0	F31PU4/U0=UNAT=3A				
データ 位置番号	ステータス種類				
*51/*52	目標位置ステータス				
*53/*54	現在位置ステータス				
*55/*56	現在速度ステータス				
*57	接点入力ステータス				
*58	エラーステータス				
*59	原点サーチステータス				

F3YP14/18-0Nステータス

データ 位置番号	ステータス種類
*81/*82	目標位置ステータス
*83/*84	現在位置ステータス
*85/*86	現在速度ステータス
*87	接点入力ステータス
*88	エラーステータス
*89	警告ステータス
*90	原点サーチステータス
*91	拡張ステータス
*92/*93	フラッシュメモリ書込回数

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 💠

# 位置決めモジュール(多チャネルパルス出力形)

F3YP14-0N/F3YP18-0N→F3YP24-0P/F3YP28-0P







## $\rightarrow$ F3YP1 $\square$ -ON $\rightarrow$ F3YP2 $\square$ -OP(1)

vigilantplant.

## 🤲 仕様の違い

- ソフトウェアは上位互換です。従来のプログラムがそのまま動作します。 ただし、モジュールの実装可能枚数が36台(288軸)から16台(128軸)へ 変更になっています。
- F3YP2□-0Pは、制御周期や起動時間が高速化されています。 F3YP1□-0Nからの置換え時にはアプリケーションの動作確認、調整が 必要になる場合があります。

## 🦖 外部接続の違い

- ハードウェアは一部互換性がありません。F3YP1□-0Nからの置換え時には、 モータ/ドライバとの配線確認、外部配線の見直しが必要になります。
- パルス出力用外部供給電源が5VDCから24VDCに変更になっています。
- モジュール内部の絶縁型DC/DCのGNDをパルス出力GNDとして、 前面コネクタに接続しています。そのため、これまで各軸独立コモンとして いた偏差パルスクリア信号のGNDは共通コモンとなります。

# $\rightarrow$ F3YP1 $\square$ -ON $\rightarrow$ F3YP2 $\square$ -OP(2)



# → **仕様の違い**(変更箇所は、太字/下線付きで記載しています)

項目		仕 様			
<del>Д</del> П		F3YP1□-0N		F3YP2□-0P	
制御	制御軸数	4軸, 8軸		<mark>2軸</mark> , 4軸,	8軸
	制御方式	位置指令パルス出力による	るオープンループ制御	位置指令パルス出力によるオープンループ制	
	出力パルス方式	RS-422A準拠差動ラインドライバ出力		RS-422A準拠差動ライ	ンドライバ出力
		(SN75ALS194相当)		(ISL32172E	<u>相当)</u>
		軸ごとに正方向/負方向、ノ	パルス/方向選択可能	軸ごとに正方向/負方向	D, パルス/方向,
				<u>A相/B相パルス</u>	選択可能
	出力パルスレート	・サーボモーク	9使用時	・サーボモータ	<b>使用時</b>
	(pulse/s)	正方向/負方向	: 3,998,000	正方向/負方向	7,996,000
		パルス/方向	: 3,998,000	パルス/方向	: <u>7,996,000</u>
				<u>A相/B相(4<b>逓倍</b>)</u>	: <u>7,996,000</u>
				<u>A相/B相(2逓倍)</u>	: <u>3,998,000</u>
				<u>A相/B相(1逓倍)</u>	: <u>1,999,000</u>
		・パルスモーク	タ使用時	・パルスモータ	/使用時
		正方向/負方向	: 499.750	正方向/負方向	1,999,000
		パルス/方向	: 499.750	パルス/方向	<u>1,999,000</u>
				<u>A相/B相(4<b>逓倍</b>)</u>	<u>1,999,000</u>
				<u>A相/B相(2逓倍)</u>	<u>999,500</u>
				<u>A相/B相(1逓倍)</u>	<u>499,750</u>
	制御周期	1.00m		<u>0.125ms</u>	
外部接点入	カー	4点/軸(原点入力, 正方向リミット入力,		4点/軸(原点入力, 正方向リミット入力,	
		負方向リミット入力	h, z相入力)	負方向リミット入力, Z相入力)	
				(入力毎に、デジタルフィルタを	
				入力,負方向リミット入力は汎	用入力として使用可能)
外部接点出	カ	1点/軸(偏差パル	スクリア信号)	1点/軸(偏差パル)	スクリア信号)

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷

# $\rightarrow$ F3YP1 $\square$ -ON $\rightarrow$ F3YP2 $\square$ -OP(3)



項目		仕様		
	<b>リストリー</b>	F3YP1□-0N	F3YP2□-0P	
Z置決め機能	制御単位	pulse	pulse	
	制御方式	位置制御(PTP制御, 多軸直線補間)	位置制御(PTP制御, 多軸直線補間)	
			速度制御, 速度制御→位置制御切替え制御	
	運転方式	直接運転	直接運転	
			<u>位置データテーブル運転(10データ/軸)</u>	
	指令位置	絶対位置指定/相対位置指定	絶対位置指定/相対位置指定	
		-2,147,483,648~2,147,483,647パルス	-2,147,483,648~2,147,483,647パルス	
	指令速度	サーボモータ使用時:0.1~3,998,000	サーボモータ使用時:1~7,996,000	
	(pulse/s)	パルスモータ使用時:0.1~ 499,750	パルスモータ使用時:1~1,999,000	
	加減速方式	自動台形加減速(始動速度設定可能)	自動台形加減速(始動速度設定可能)	
		自動S字加減速(始動速度設定不可)	自動S字加減速(始動速度設定不可)	
	加減速時間	0~32,767(ms)(加速/減速個別設定)	0~32,767(ms)(加速/減速個別設定)	
		,	10μs単位対応, 加速度減速度指定対応	
	原点サーチ	自動原点サーチ(2種類)	自動原点サーチ(2種類)	
		手動原点サーチ(外部接点入力の組合せにより	手動原点サーチ(外部接点入力の組合せにより	
		任意に設定可能)	任意に設定可能)	
	手動制御	JOG送り	JOG送り	
			手動パルサモード	
	その他	動作中の目標位置変更	動作中の目標位置変更	
		動作中の速度変更	動作中の速度変更	
		現在位置設定	現在位置設定	
		ソフトウェアリミット検出	ソフトウェアリミット検出	
			オーバーライド機能	
			<u>外部トリガ, ソフトウェアトリガ, カウンター致による</u>	
			位置決め起動/停止	
	起動時間*1	1軸:0.09ms	1軸:0.04ms	
		4軸:0.25ms	4軸:0.09ms	
		8軸:0.50ms	8軸:0.15ms	

<sup>\*1:</sup>他軸動作中の場合には、この値から最大0.125ms(F3YP1□-0Nは1ms)の遅れが生じることがあります。

# $\rightarrow$ F3YP1 $\square$ -ON $\rightarrow$ F3YP2 $\square$ -OP(4)



	項目		<sub>,</sub> 仕 様	
	块 口	F3YP1□-0N	F3YP2□-	-OP
カウンタ*2	チャネル数		<u>1チャネ</u>	
	入力パルス方式		正方向/負方向、パルス/方向。	A相/B相パルス選択可能
	入力パルスレート		正方向/負方向	: 2,000,000
	(pulse/s)		<u>パルス/方向</u>	: 2,000,000
			A相/B相(4逓倍)	:8,000,000
			<u>A相/B相(2逓倍)</u>	:4,000,000
			A相/B相(1逓倍)	: 2,000,000
	動作モード	なし	リニアカウンタ、リ:	ングカウンタ
	カウンタ機能		カウンタイネーブル機能、カウンタブ	リセット機能, カウンター致
			出機能、カムスイッチ機能、カウンタ	マラッチ機能,速度計測機能
			外部トリガ, カウンター致によ	る位置決め起動/停止
	カウンタZ相入力		1点(ラッチ入力, プリセット)	入力などに割付可能)
	カウンタ外部接点入力		3点(ラッチ入力, プリセット入	、力, イネーブル入力,
			位置決め機能のトリガ条件などに割付け可能)	
	カウンタ外部接点出力		2点(カウンター致出力, カムスイ	ッチ出力などを割付可能)
データバックフ	アップ	フラッシュROMによるバックアップ(書換え回数10万回)	フラッシュROMによるバックアッ	プ(書換え回数10万回)
消費電流(5V DC)		8軸版:380mA	8軸版:280	DmA
		4軸版:320mA	4軸版:240	DmA
			2軸版:210	DmA
外部供給電源	Ţ.	5V DC	24V DC*3(外部電源盟	<u> </u>
(パルス出力)	用/カウンタ接点出カ用)	8軸版: 700mA	8軸版:200mA(190	mA/10mA)
		4軸版:350mA	4軸版:110mA(100	mA/10mA)
			2軸版: 70mA( 60	mA/10mA)
外部接続		8軸版:48極コネクタ×2	8軸版:48極コニ	トクタ×2
		4軸版:48極コネクタ×1	4軸版:48極コス	トクタ×1
			2軸版:48極コス	トクタ×1
			カウンタ用:14極:	コネクタ×1
外形寸法		28.9(W) × 100(H) × 83.2(D) mm*4	28.9(W) × 100(H) ×	83.2(D) mm*4
質量		8軸版:145g、4軸版:125g	8軸版:175g、4軸版:11	lOg、2軸版:110g
	定品として使用する場合は、外部	Jレー割込みで通知する必要がある場合、位置決め機能の即時停止AC 供給電源は、限定電圧/電流回路、またはClass2 電源 を使用してくた		使用することできます。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 💠



# $\rightarrow$ F3YP1 $\square$ -ON $\rightarrow$ F3YP2 $\square$ -OP(5)

## vigilantplant.

## 🧼 外部接続の違い

#### ●位置決め用コネクタ

24b	4軸Z相入力-	24a	2軸Z相入力-
23b	4軸Z相入力+	23a	2軸Z相入力+
22b	4軸パルス出力A+	22a	2軸パルス出力A+
21b	4軸パルス出力A-	21a	2軸パルス出力A-
20b	4軸パルス出力B+	20a	2軸パルス出力B+
19b	4軸パルス出力B-	19a	2軸パルス出力B-
18b	4軸偏差パルスクリア	18a	2軸偏差パルスクリア
17b	4軸偏差パルスクリアGND	17a	2軸偏差パルスクリアGND
16b	3軸Z相入力ー	16a	1軸Z相入カー
15b	3軸Z相入力+	15a	1軸Z相入力+
14b	3軸パルス出力A+	14a	1軸パルス出力A+
13b	3軸パルス出力A-	13a	1軸パルス出力A-
12b	3軸パルス出力B+	12a	1軸パルス出力B+
11b	3軸パルス出力B-	11a	1軸パルス出力B-
10b	3軸偏差パルスクリア	10a	1軸偏差パルスクリア
9b	3軸偏差パルスクリアGND	9a	1軸偏差パルスクリアGND
8b	外部電源5Vin*1	8a	外部電源5Vin(GND)
7b	4軸原点入力	7a	2軸原点入力
6b	4軸正方向リミット入力	6a	2軸正方向リミット入力
5b	4軸負方向リミット入力	5a	2軸負方向リミット入力
4b	3軸原点入力	4a	1軸原点入力
3b	3軸正方向リミット入力	3a	1軸正方向リミット入力
2b	3軸負方向リミット入力	2a	1軸負方向リミット入力
1b	接点入力コモン*2	1a	接点入力コモン*2

#### ●カウンタ用コネクタ

	F3YP2□-0P						
24b	4軸Z相入力一	24a	2軸2相入力ー				
23b	4軸Z相入力+	23a	2軸Z相入力+				
22b	4軸パルス出力A+	22a	2軸パルス出力A+				
21b	4軸パルス出力A-	21a	2軸パルス出力A-				
20b	4軸パルス出力B+	20a	2軸パルス出力B+				
19b	4軸パルス出力B-	19a	2軸パルス出力B-				
18b	4軸偏差パルスクリア	18a	2軸偏差パルスクリア				
17b	パルス出力GND	17a	パルス出力GND				
16b	3軸Z相入力一	16a	1軸Z相入力ー				
15b	3軸Z相入力+	15a	1軸Z相入力+				
14b	3軸パルス出力A+	14a	1軸パルス出力A+				
13b	3軸パルス出力A-	13a	1軸パルス出力A-				
12b	3軸パルス出力B+	12a	1軸パルス出力B+				
11b	3軸パルス出力B-	11a	1軸パルス出力B-				
10b	3軸偏差パルスクリア	10a	1軸偏差パルスクリア				
9b	偏差パルスクリアGND	9a	<u>偏差パルスクリアGND</u>				
8b	<u>外部電源24Vin</u>	8a	外部電源24Vin(GND)				
7b	4軸原点入力	7a	2軸原点入力				
6b	4軸正方向リミット入力	6a	2軸正方向リミット入力				
5b	4軸負方向リミット入力	5a	2軸負方向リミット入力				
4b	3軸原点入力	4a	1軸原点入力				
3b	3軸正方向リミット入力	3a	1軸正方向リミット入力				
2b	3軸負方向リミット入力	2a	1軸負方向リミット入力				
1b	接点入力コモン*2	1a	接点入力コモン・2				

	F3YP2□-0P						
1	カウンタ入力A+	8	カウンタ接点出力1				
2	カウンタ入力A-	9	外部電源24Vin(GND)				
3	カウンタ入力B+	10	カウンタ接点出力2				
4	<u>カウンタ入力B-</u>	11	外部電源24Vin				
5	カウンタ2相入力+	12	カウンタ接点入力1				
6	カウンタ2相入力-	13	カウンタ接点入力2				
7	カウンタ接点入力プラスコモン	14	カウンタ接点入力3				


## F3YP1□-ON→F3YP2□-OP(6)

vigilantplant.

## → 外部電源/パルス出力GNDの違い

- F3YP2□-OPは、パルス出力用の外部供給電源を24VDCに変更しています。 (F3YP1□-ONは5VDC)
- モジュール内部の絶縁型DC/DCのGNDをパルス出力GNDとして、前面コネクタ に接続してあります。パルス出力をラインレシーバで受ける場合は、パルス出 力GNDを相手機器のGNDに接続してください。
- ●F3YP1□-0Nの外部電源入力

●F3YP2□-0Pの外部電源/パルス出力GND



- ●外部電源:8b、外部電源(GND):8aへの接続を、5VDCから24VDCに変更してください。
- ●パルス出力をラインレシーバで受けるタイプのモータ/ドライバと接続している場合には、ドライバのパルスGNDへの 接続を外部電源5Vin(GND):8aから、パルス出力GND:17a/17bへ 変更してください。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation




## $\rightarrow$ F3YP1 $\square$ -ON $\rightarrow$ F3YP2 $\square$ -OP(7)

## vigilantplant.

## → 偏差パルスクリア信号の違い

- F3YP2□-OPは、偏差パルスクリア信号のGNDを共通コモンとしています。 (F3YP1□-ONは各軸独立GND)





●各軸の偏差パルスクリアGND:9a/17a/9b/17bを9a/9bのみに変更してください。



## **™KM13-1N→KM13-1S**

vigilantplant.

## → 仕様の比較

- USB接続用ドライバソフトウェアの変更でケーブル外観・仕様の変更はありません。 (新旧区別できるよう主銘板ラベルが変更となっております。)

## ⇒ご使用時の注意事項

- 旧形名機種(KM13-1N)用ドライバでは新形名機種(KM13-1S)は動作しません。 ドライバ設定にご注意ください。

## → その他特記事項

- 新形名機種(KM13-1S)には旧機種ドライバも同梱されての出荷形態になります。

# タッチオペレーションパネル

TOP3600T-0N→GP-4601T(PFXGP4601TAA)  $TOP3301S-ON \rightarrow GP-4301T(PFXGP4301TAD)$ 







## → TOP3600T→GP4601T.TOP3301S→GP4301T

vigilantplant.

# **ラ タッチオペレーションパネルの販売を終了しました。** 株式会社デジタル社の代替推奨機種にてご対応ください。

	販売終了商	代替商品		
モジュール名 形名 仕様		形名	備考	
タッチオペレーションパネル小形	TOP3301S-0N	5.7インチSTNカラー液晶 (デジタル社製 AGP3301-S1-D24 相当品)		GP-4301T(PFXGP4301TAD)
タッチオペレーションパネル大形	TOP3600T-0N	12.1インチTFTカラー液晶 (デジタル社製 AGP3600-T1-AF 相当品)	右記、ナンツル社	GP-4601T(PFXGP4601TAA)
画面作成ツール	F3T301-0N	TOP3600T/TOP3301S <b>用、</b> CD-ROM	代替推奨機種で ご対応ください。	GP-Pro EX(PFXEXEDV**) ※**にはソフトウェアバージョンが入ります。
画面作成ツール転送ケーブル	F3T311-0N	USB1.1、コネクタ形状:TYPE-A		USB <b>転送ケーブル</b> (CA3-USBCB-01)

代替推奨機種は、液晶タイプや取付け方法、シリアルなど各種インタフェースが異なる場合があります。 主な仕様の相違点は、デジタル社ホームページの新機種への置き換え資料でご確認ください。 (<a href="http://www.proface.co.jp/product/replace.html">http://www.proface.co.jp/product/replace.html</a>)

#### ・3301置き換えBOOK:

http://www.proface.co.jp/files/pdf/product/replace/J1204PO-00169-03\_GP\_ST3301-GP4301T.pdf

・3600置き換えBOOK:

http://www.proface.co.jp/files/pdf/product/replace/J1202M0-00143-01\_GP3600\_to\_GP4600\_j.pdf



# →TOP2501→TOP3600T,TOP2301→TOP3301S(1) vigilantplant:

## → 仕様の比較

項目			小形	大形		
		TOP2301-0N	TOP3301S-0N	TOP2501-0N	TOP3600T-ON	
画面サイズ			5.7型	10.4型	12.1量	
表示デバイス		S1	STNカラー		TFTカラー	
表示色数		64色	4096色	256色	65536色	
画面記憶容	<b>L</b>	Flash 1MB	Flash 6MB	Flash 2MB	Flash 8MB	
バックアップ。	×モリ	SRAM128KB	SRAM320KB	SRAM128KB SRAM320K		
2点同時入力	]	可	<u>不可</u>	可	不可	
	CFカード	1スロット		1スロット		
外部I/F	シリアルI/F	232C/422	COM1 (232C/422/485) COM2(422/485)	232C/422	COM1 (232C/422/485) COM2(422/485)	
	Ethernet I/F	無し	無し	無し	10BASE-T/ 100BASE-TX	
	ツールI/F	シリアル	USB	シリアル	USB	
取付寸法(パネルカット寸法)		156×123.5		301.5×227.5		
画面作画ツール		F3T2O1-ON (GP-Pro/PBIII)	F3T301-0N (GP-ProEX)	F3T2O1-ON (GP-Pro/PBIII)	F3T301-0N (GP-ProEX)	
転送ケーブル		F3T211-0N (GPW-CB02)	F3T311-0N (UA3-USBCB-01)	F3T211-0N (GPW-CB02)	F3T311-0N (UA3-USBCB-01)	

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

# → TOP2501→TOP3600T,TOP2301→TOP3301S(2) vigilantplants

## → 接続/通信での注意事項

項目		TOP2000シリーズ		T0P3000シリーズ				
		TOP2501-ON TOP2301-ON		TOP3600T-ON		TOP3301S-0N		
	Ethernet		オプション	-	1	票準装備	-	
コネクタ形状		7形状	D-sub25ピン		D-sub9ピン			
	RS- 232 -C	接続先	F3LC□□- 1N F3LC□□- 1F	YCB215(横河電機製9ビ クロスケーブル)	ビン-25ビン YCB215(横河電機製9ビン-25ビン クロスケーブル + CA3-CBLCBT232-01(株式会社デジタル製RS-2 ピン変換ケーブル)			
			CPU直結	KM11-2N, KM2	1-2N(F3SP6□用)		KM21-2B, KM21-2	T(F3SP6□用)
接続		コネクタ形状		D-sub25ピン		D-sub9ピン		
方法	RS- 422 / 485	接続先	F3LC□□- 2N F3LC□□- 2F	GP070-CN10-0 (株式会社デジタル製RS ダブタ)	-422コネクタ端子台変換ア	COM1用	CA3-ADPCOM-01 (株式会社デジタル製CC + CA3-ADPTRM-01 (株式会社デジタル製コ	OMポート変換アダプタ) ネクタ端子台変換アダプタ)
				3/3)		COM2用	CA4-ADPONL-01 (株式会社デジタル製オ: + CA3-ADPTRM-01 (株式会社デジタル製コ:	ンラインアダプタ) ネクタ端子台変換アダプタ)

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷



# → TOP2501→TOP3600T,TOP2301→TOP3301S(3) vigilantplant:

# リプレース時の注意事項

- COMポートの変更
  - TOP2000シリーズのCOMポートはD-sub25ピンでしたが、TOP3000シリーズからはD-sub9ピンに 変更となります。
- TOP2000シリーズをパソコンリンクモジュールと接続している場合
  - すでにTOP2000シリーズをパソコンリンクモジュール(F3LC□□-1□:RS-232-C通信タイプ)で接続 して使用している場合、TOP3000シリーズへの切替え時は、TOP3000シリーズが9ピンのコネクタの ため変換が必要です。

株式会社デジタル製のRS-232-C用9ピン-25ピン変換ケーブル(CA3-CBLCBT232-01)の使用を 推奨します。

- TOP3000シリーズをF3SP2□/3□/5□のCPUと直結する場合
  - F3SP2□/3□/5□のCPUと直結する場合は、新商品のKM21-2Bをご使用ください。
- TOP3000シリーズをF3SP6□のCPUと直結する場合
  - F3SP6□のCPUと直結する場合は、KM21-2Tをご使用ください。
- TOP3000シリーズをF3SP7□のCPUと直結する場合
  - F3SP7□のCPUと接続する場合は、Ethernetのみご使用いただけます。
- D-sub9ピン(オス) D-sub9ピン(メス)のケーブル
  - 準備中です。

# TOP2501→TOP3600T,TOP2301→TOP3301S(4) vigilantplants

## → 画面作成ツールでの注意事項

形名	対応表示器形名	プロジェクト ファイル種類	注意点		
F3T201-0N 株式会社デジタル製	TOP2301-0N		F3T301-ON(GP-ProEX)内に納められているプロジェクトコンバータをインスト ールし、これを使ってTOP2000シリーズのプロジェクトファイル。prwファイルを		
補品名:GP-Pro-PBⅢ	TOP2501-0N	.prw	TOP3000シリーズのプロジェクトファイル .prxファイルに変換可能です。変換の 方法については,添付の資料を参照してください。		
F3T301-0N 株式会社デジタル製	TOP3301S-0N	•	TOP3000シリーズのプロジェクトファイル .prxファイルをTOP2000シリーズのプロジェクトファイル .prwファイルへの変換は出来ません。		
株式会社アンダル製 商品名:GP-Pro EX	TOP3600T-ON	.prx			

## → 画面作成ツール用転送ケーブルでの注意事項

形名	デジタル形名	仕様	対応表示器	注意点
			TOP2301-0N	TOP2000シリーズ専用です。
F3T211-0N	GPW-CB02	ツール専用コネクタ接続	TOP2501-0N	TOP3000シリーズには使用できません。
			TOP3301S-0N	TOP3000シリーズ専用です。
F3T311-0N	CA3-USBCB-01	USB1.1 TYPE-A	TOP3600T-ON	TOP2000シリーズには使用できません。

(注)作画ツール, 画面転送ケーブル共に、TOP2000シリーズとTOP3000シリーズで は対応する商品が違いますのでご注意ください。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷

# → TOP2501→TOP3600T,TOP2301→TOP3301S(5) vigilantplant:

## → タッチパネル仕様での注意事項 同時2点押しは出来ません!

- TOP3000シリーズは「アナログ方式」です。「アナログ方式」の場合、異なる2ヶ所を同時に タッチしてもタッチ入力を認識しません。そのため、同時に2点押しはしないようにしてください。TOP2000シリーズで2点押しを使用していた場合のアプリケーションをTOP3000シリーズへ移行する場合は、スイッチのディレイ機能(OFFディレイ)などを使用し、1点押しのアプリケーションに変更してください。
- 例:100001を5秒のOFFディレイに設定。100002に100001のインタロックを入れた場合、100001を押してから5秒以内に100002を押すことで、100002がONする例です。



<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

# TOP2501→TOP3600T,TOP2301→TOP3301S(6) vigilantplant:

## ⇒ プリンタ接続についての注意事項

TOP3000シリーズはプリンタ用のセントロニクス(パラレル)インタフェースを装備してい ません。TOP2501では、セントロニクスインタフェースを装備しているため、TOP2501 で接続していたプリンタをTOP3000シリーズで使用する場合は、TOP3000シリーズの USBをセントロニクスへ変換する変換機を経由する必要があります。

また、TOP3000シリーズでは、USBポート、イーサネットポート(TOP3600T-0Nのみ) にプリンタを接続することもできます。

## → バーコードリーダの接続についての注意事項

- TOP3000シリーズはツールポートを装備していません。そのため、TOP2000シリーズの ツールポートで接続していたバーコードリーダは使用できません。 ただし、TOP3000シ リーズでは、USBインタフェース、シリアルインタフェースからバーコードリーダを接続する ことができます。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷



# → TOP2501→TOP3600T,TOP2301→TOP3301S(7) vigilantplant:

## → AUX出力についての注意事項

- TOP3600T-ONはAUX出力(外部出力)機能を装備していますが、AUX(外部出力) コネクタの形状がTOP2501-0Nと異なります。 置換えの際には、AUXインタフェース の配線にご注意ください。

## → 拡張バスユニットについての注意事項

- TOP3600T-ONの拡張バスユニットはTOP2501-ONの拡張バスユニットと異なります。 そのためTOP2501-0Nで使用していた拡張バスユニットは使用できませんので、ご注 意ください。 ただし、 TOP3600T-0Nはイーサネットを標準装備しておりますので、 イー サネットの拡張バスユニットは必要ありません。TOP3000シリーズの拡張バスユニット につきましては、株式会社デジタルのGP3000シリーズ拡張バスユニットをご使用くだ さい。

## 🤛 電源供給部についての注意事項

- TOP3301S-ONの電源部はスクリューロック端子台です。TOP2301-ONとは形状が 異なるため、置換えの際には電源ケーブルを変更する必要があります。

# →TOP2501→TOP3600T,TOP2301→TOP3301S(8) vigilantplant:

## 🧼 補用品参考標準価格(株式会社 デジタル製品)

- デジタル製品参考標準価格
  - ・RS-232-C用9ピン-25ピン変換ケーブル(CA3-CBLCBT232-01)
  - ·COMポート変換アダプタ(CA3-ADPCOM-01)
  - ・オンラインアダプタ(CA4-ADPONL-01)
  - ·コネクタ端子台変換アダプタ(CA3-ADPTRM-01)



※価格、仕様などの詳細は、株式会社デジタル社へお問合せください。

<TI 34M06Z41-01> Copyright ©2013Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA 🔷


## サンプルプログラムによる比較(F3RZ81-0N/-0F)

#### 1. 通信設定

#### ●F3RZ81-0N



#### ●F3RZ81-0F




#### 2. 通信設定の読出し

#### ●F3RZ81-0N


```
00012
***** 通信設定の読出し ***** ステータスレジスタの読出し
00013
/100002
READ 3 631 D00631 16
```

#### ●F3RZ81-0F




#### 3. 送信

#### ●F3RZ81-0N




#### ●F3RZ81-0F




#### 4. 受信

#### ●F3RZ81-0N



#### ●F3RZ81-0F




## サンプルプログラムによる比較(F3RZ91-0N/-0F)

#### 1. 通信設定

#### ●F3RZ91-0N



#### ●F3RZ91-0F




#### 2. 通信設定の読出し

#### ●F3RZ91-0N


```
00012
***** 通信設定の読出し *****
00013
/100002
READ 3 631 D00631 16
```

#### ●F3RZ91-0F




#### 3. 送信

#### ●F3RZ91-0N




#### ●F3RZ91-0F



#### 4. 受信

#### ●F3RZ91-0N



#### ●F3RZ91-0F

